

## クックブック 取扱説明

ウォーターオーブン 家庭用 エーエックス エム **塔<b>人**X**-M** 1

# HEALSO

# おいしくて、健康的な 毎日のお料理づくり

水で焼いて、脱油・減塩・栄養素をキープ 毎日使える3つのあたため、 「サックリあたため | 「しっとりあたため | 「レンジあたため |



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ 正しくお使いください。

※料理編は、裏面からご覧ください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●このクックブック(取扱説明編/料理編)は、保証書とともに いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- ※業務用として使用しないでください。
- ※お問い合わせ、ご相談は取扱説明編P.62~63をご覧下さい。

## 自動であたためる

## 自動で調理する

## 78 あたため

ごはんやおかずをスピーディにあたため

38 [5]~[12] 自動メニュー $^*$ 

#### ヘルシオあたため

[1] サックリあたため

天ぷらやフライの 余分な油を落として サックリあたため



4() [13]~[15] 健康メニュー

ページ (蒸し物)



32 [2] しっとりあたため

ごはんや中華まんなどを 蒸気でふっくら、しっとりあたため

34 [3] 牛乳・酒

牛乳やお酒など飲み物をあたため

42 [16]~[22] 健康メニュー\*

<sup>ページ</sup> (焼き物)



冷凍した肉などの解凍

# 手動であたため・手動で調理する それぞれの加熱の違いについては15ページ

44 [23] レンジ

ページ W数、時間をご自分で設定

# 45 [24] 蒸し物(強)/(弱)

- (強) たっぷりの蒸気で、しっかり蒸し上げ
- (弱) 卵料理などを、なめらか蒸し上げ

46 [25] オーブン、 [27] ウォーターオーブン

食材を包み込むように加熱

48 [26] グリル、 [28] ウォーターグリル

強い火力で焦げ目をつけたいときに

[27] 発酵

- ※1 過熱水蒸気とは、水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態にした無色透明の気体のことです。
- \* 一部、水を使用しないメニューもあります。

# 取扱説明編 もくじ

料理編は、裏表紙から始まる2 $\sim$ 43 $^{\circ}$  $^{\circ}$ 

取扱説明編と料理編で、ページ番号の表記を区別 しています。[例] 取扱説明編:10 料理編:①

ご使用前に お読み ください	<ul> <li>安全上のご注意 (このような使いかたをしないでください)</li> <li>● 付属品について</li> <li>● 各部のなまえ</li> <li>● 操作部と表示の説明</li> <li>● 基本操作</li> </ul>	4~8 9 10~11 12~13 14
ヘルシオに ついて	<ul><li>● ヘルシオって、どんな調理器?</li><li>● 加熱の種類としくみ</li><li>● 調理のときのお願い</li><li>● 使える容器・使えない容器</li></ul>	15 16~17 18~19 20~21
はっていて	<ul><li>● 操作の流れ (電源を入れる〜加熱終了後の電源を切るまで)</li><li>● カラ焼きをします (ご購入後、初めてお使いになるときは)</li></ul>	22~23 24~25
使ってみる	● <b>簡単レッスン</b> (シュウマイをあたためてみましょう) ····································	26~27
		26~27 28~50
	● <b>簡単レッスン</b> (シュウマイをあたためてみましょう) ····································	

# 安全上のご注意 必ずお守りください

安全にお使いいただくために

#### このような使いかたをしないでください

■ ドアを開けるときは、 顔を近付けない

> 庫内の蒸気によって やけどをする おそれがあります。



■ 卵(殻付き卵やゆで卵)をレンジ加熱 すると爆発し、危険です

衝撃でドアが開いたり、フラット テーブルが割れる ことがあります。

おでんの卵もダメバ



卵のレンジ加熱はしない(P.7)

■ 加熱しすぎると 食品は発煙・発火します

必要以上に 加熱しない

飲み物は、取り出した 瞬間に中身が飛び 出し(突沸)やけど をすることが あります。



加熱早見表 料理編P.36~43

■ レンジ加熱とヒーター加熱を誤らない

加熱の種類を誤ると、食品や容器が発煙・ 発火することがあります。加熱スタート後 も加熱の種類を確認してください。

■ 加熱中、加熱後の容器や付属品は、 直接手で触らない

高温になるので危険です。 必ず、市販のミトンなどを 使用してください。



■ 壁面とのすき間を十分に 開けて設置する

> 排気口からの油煙や蒸気で壁面が汚れた り、露付きのおそれがあります。 安全な場所に設置する(P.6~7)

■ 汚れている庫内で加熱すると、 発煙・発火します

付着した食品カスや油が焦げて、 火花が出たりします。

こまめにお手入れを お手入れ(P.52~53)



お使いになる人や、他の人への危害、財産への 損害を防止するため、お守りいただくことを説 明しています。

介 危険 「死亡または重傷を負うおそれが高い内容」です。

★警告「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意**「けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分 しています。



絶対にしてはいけない「禁止」 内容です。



必ず実施しなければいけない 「強制」内容です。

### ▲ 危険

## 高圧部品に触ると危険



● 吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない 感電・けがや故障の原因になります。



▶ 自分で絶対に分解・修理・改造を

感電・火災・けがの原因になります。 異物が入った場合や修理は、お買い あげの販売店、またはお客様ご相談 窓口にご連絡ください。(P.63)

### 子供だけで使わせない



● 幼児の手の届く所で使わない 感電・やけど・けがをすることが あります。

## ▲ 警告

### コンセントを単独で使う



● 定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

他の器具と併用した分岐コンセント (延長コード)を使うと、異常発熱し、 発火や感電することがあります。

#### 電源プラグやコードは、 乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだコードや電源プラグは 使わない

●傷付けたり、変形させない

加工する・高温部(排気口)に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ 束ねる・重い物をのせる・挟み込むな どをすると、電源コードが破損し、火 災・感電・ショートの原因になります。



● 電源プラグは、根元まで確実に 差し込む

発火の原因になります。

● 定期的に電源プラグに付いた ほこりを乾いた布で拭き取る ほこりがたまると、火災の原因に なります。



お手入れは、必ず電源プラグを コンセントから抜き、冷めてから おこなう

**また、濡れた手で抜き差ししない** 感電・やけど・けがをすることが あります。

### 



■電源プラグを抜くときは、 電源コードを持って引き抜かない 断線やスパークして、発火すること があります。



● 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化などで感電や漏電・火災の 原因になります。

### アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電する おそれがあります。

#### アース線接続


#### アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子 15mm /

アース線先端の皮をむき、 アース端子に確実に固定します。

#### アース端子付きコンセントがない場合

販売店、または最寄りの電気 工事店にご相談いただき、 湿気のある場所にアース棒 (別売り)を打ち込むアース 工事(D種接地工事)をして ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店または、電気工事店に依頼して、必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。

#### 湿気の多い場所

- 飲食店の厨房。
- 土間・コンクリート床。
- ●酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

#### 水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も) 設置してください。

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所。
- ●水滴の飛び散る所。
- 地下室のように結露が起きやすい所。
- ※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径1.25mm²以上のものをご使用ください。

## 熱に弱いものを近付けない



- たたみ・じゅうたん・テーブル クロスなどの敷物の上に置いたり、 カーテンなどの燃えやすいものの 近くに置かない
- スプレー缶を近付けない 引火や破裂したり、敷物などは変形 変色・反りの原因になります。

# 安全上のご注意

#### ▲ 警告


### 飲み物を加熱しすぎない



加熱をしすぎると突然の沸騰により、 飛び散り・やけどのおそれがあります。

#### 自動のあたためキーは使わない

水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)() は、突然沸騰して飛び散り (突沸)、やけどをすることが √ あります。



- ●低めの広口容器を使う。
- ●加熱前・加熱後にかきまぜる。
- 乳幼児のミルクは、仕上がり温度 を確認する。

#### ( 加熱しすぎたとき )

そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから 取り出す。

#### 異常・故障時には、 直ちに使用を中止する



●すぐに電源プラグを抜いて、 販売店へ点検・修理を依頼する

そのまま、使用すると発煙・発火、 感電、けがに至るおそれがあります。

- 雷源コードやプラグが異常に熱く なる。
- 自動的に切れないときがある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●スタートスイッチを入れても加熱 しない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ◆ その他の異常や故障がある。

#### ⚠ 注意

#### 安全な場所に設置する



必ず実施

●丈夫で安定した水平な場所に置く 騒音や振動、ガタ付きの原因や傾いてい ると水が漏れて、故障の原因になります。 ドアを全開したときに、ドアのハンドル が設置面に当たらないよう設置してくだ さい。

●壁との間をあけ、周りを密閉した状態 にしない

新鮮な空気で、吸排気が十分にできるよ うに、天面・両側面に開放空間を設ける。

●電源プラグやコードを製品で壁などに 挟み込まない

火災・感電・ショートの原因になります。

- ●吸気口・排気口をふさがない 過熱して発火や故障することがあります。 (P.10)
- ●調理するときは、必ず換気をする 排気された蒸気で、周囲の壁などに露が 付くことがあります。
- ●製品が転倒・落下した場合は、外部に 損傷がなくても使用せず、点検を依頼

感電や電波漏れすることがあります。 落下·転倒防止用金具「品番RK-TB1 (別売)については、64ページをご覧くだ さい。



■蒸気や水のかかる所や火気の近くで 使わない

感電・漏電することがあります。

●製品の上は、高温または蒸気の影響を 受けるため、物を置いたり、近付けな

とくに電気製品は、故障することがあり ます。

#### お願い


- ●テレビ、ラジオから3m以上離す。 雑音や画像が乱れる原因になります。
- ●製品の近くでは無線LAN機器の通信 性能が低下することがあります。

無線LAN機器の取扱説明書などをお 読みのうえ、ご使用ください。

#### 消防法基準適合 組込形

場所	離隔距離
上方	10cm
左方	5cm
右方	5cm
前方	開放
後方	Ocm
下方	Ocm

※壁の汚れや蒸気の影 響が気になる場合は、 壁面にアルミホイル など、貼ることをお すすめします。



上記の記載寸法を離しても、排気に調理中の油や湯気が 混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。

- ●壁の汚れや蒸気が気になる場合は、壁面にアル ミホイルなどを貼ることをおすすめします。 ※製品に貼らないでください。
- ●窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離 します。

(それでも温度差によって割れる場合があります)

熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口 が向き合うときは、熱変形するおそれがあるた め、遠ざけてください。

#### 加熱しすぎない



発煙・発火のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。

加熱早見表 料理編P.36~43

#### 【 特に注意する食品 】

- 少量のもの
- 水分の少ないもの パン・焼きいもなど



- 高温になりやすいもの あんまんなど
- 油が付いたもの バター付きパン・フライものなど
- 水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)他 自動加熱のあたためで加熱しない
- 油脂分の多いもの 牛乳・生クリームなど

#### **卵**(殻付き卵やゆで卵)を レンジ加熱しない



ゆで卵(おでんの卵など)の加熱や 密閉容器など完全に密閉された ものはレンジ加熱しない 爆発し、大変危険です

また、その衝撃によって、食器やフラ **ットテーブルが割れる**ことがあります。

※卵を加熱するときは、必ず 割りほぐしてください。

## 加熱前に食品・容器を確認する



● 膜(いかなど)や殻付き(クリなど)の ものは、切れ目や

割れ目を入れる



アルミテープ

殻が破裂して、やけどや けがをすることがあります。

必ずはずす ● ビン・密封容器の栓や ふたをはずす

容器が破裂して、やけどや けがをすることがあります。


● 加熱に合った容器を使う

(P.20~21)



● 金属類やアルミホイルなどを 使用して、レンジ加熱しない

レトルト食品・金串・ アルミケース・アルミ テープ等を加熱しない。



● 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れた まま、加熱しない

火花が出て本体を傷めたり、食品の 発煙・発火の原因となります。

#### 調理後の庫内やドアに 水をかけない



フラットテーブルに衝撃を加えた り、急冷したり、使用中のドアに も水をかけない

割れるおそれがあります。

# 安全上のご注意

#### ▲ 注意

## 蒸気・高温部分に触らない



● 加熱中や加熱後しばらくは、高温 箇所(フラットテーブル・ドア・ キャビネット・庫内・排気口・付属 品・容器など)に触らない また、排気口(天面奥)をのぞき込ん だり、顔などを近付けてドアを 開けない

やけどをすることがあります。 食品や付属品の出し入れは、ミトン (乾いたもの)などをご使用ください。



● ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出て、やけどをすること があるので、ゆっくりはずします。

### 庫内が汚れた状態で加熱しない



●庫内やドアに油・食品カス・煮汁 を付けたままで放置したり、 加熱したりしない

発火・発煙したり、さびることが あります。

お手入れ (P.52~53)

#### 調理以外に使わない カラ(食品なし)の状態でレンジ 加熱しない



過熱・異常動作して、発火することがありますまた、庫内を収納庫として使わない

#### ドアを傷めない、物を挟まない



- ●庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない 電波漏れやドアのガラスが割れる おそれがあります。
- ドアやハンドルに無理な力を加えないまた、4kg以上の物をのせない本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因になります。

### 庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、 勢いよく燃えます。

- 次の処置をしてください。
  - 1. ドアを閉めたまま、<a href="https://example.com/blue-red/blue-red/4">とりけし</a> キーを押す。
  - 2. 電源プラグを抜く。
  - 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で 消火する。
- そのまま使用せずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。

#### 水タンクを正しく使う



● 水道水を使う

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターなどは、水道水に比べて、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

- 水タンクの水は一日 1 度は捨てる 水は、水蒸気となって直接食品に触 れるので、衛生的で新しい水を使用 してください。
- 水タンクの容器・ふたは、 こまめに洗い、清潔に保つ 水の入れ替えだけでは、容器に水あか、ぬめりが付着するので、やわらかいスポンジを使い、台所用合成洗

剤(中性)で洗ってください。 食器洗い乾燥機では、洗わないでください。 熱で変形するおそれがあります。



■ コンロのそばや直接高温になる 場所に置かない

容器が溶けたり、変形し、ふたが閉まらなかったり、本体にセットできなくなります。

● 水タンクに損傷があるときは、 使わない

故障の原因になります。お買いあげ の販売店にご相談ください。

※ 水タンクを本体から取り出すときに、 少量の水がつゆ受けに流れますが、 故障ではありません。

# 付属品について

※使用中に破損したり、紛失したときは、 お買いあげの販売店へ、お申し付けく ださい。(有料)(P.63)


加熱に合った付属品の使いかたは、「加熱の種類としくみ」(P.16~17)または、各加熱の操作説明をご覧ください。

加熱の種類付属品

レンジ・解凍

蒸し物・発酵・オーブン・グリル ウォーターオーブン・ウォーターグリル

#### 角皿



※反りを軽減するため、中央 部を少し高くしています。 ただし、高温調理時に、反 る場合がありますが、金属 の性質によるもので、冷め ると元に戻ります。

## X

#### 使えません

火花が出て 製品を傷めます。



角皿受け棚にセットして使います。

#### 調理網 (両面兼用)



フッ素コーティング加工に ついて(P.52)



#### 使えません

火花が出て 製品を傷めます。



#### 使えます

角皿にのせて使います。

メニューに合わせて、 表・裏を変えて使い分けます。



#### 水タンク


#### 水を使う加熱のときは、新しい水を入れてセットします。



正面右側にセットされています。 水を使わないときは、水タンクを取り出して乾燥させておくか、カラに してセットしておくなどいつも清潔にしておきます。

一日1度は、水タンクの水は必ず捨て、洗ってください。

#### つゆ受け



## いつもセットしておきます。 ※本体正面の下にセットされています。

調理開始時は、つゆ受けがカラであることを確認してください。 水タンクを取り出すときは、必ずセットしておきます。(水がこぼれます) 溜まった水は、こまめに捨ててください。**つゆ受け**について(**P.10**)

#### 保証書 クックブック\*(取扱説明編/料理編)


※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

イラストは実際の形状と若干異なることがあります。

※付属品や食品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。

# 各部のなまえ



#### ドア(ハンドル)

ドアを開けると電源が入ります。加熱中(運転中)に ドアを開けると、加熱(運転)が停止します。

#### 操作部 (P.12)


#### つゆ受けいつもセットしておきます。

つゆ受けには、調理中の蒸気やドア内側の水滴、 水タンクを取りだす際に出る水が溜まります。 取りはずして、水を捨てましょう。

つゆ受けは次のタイミングではずします。

- **加熱前…カラであることを**確認するとき
- 調理後…溜まった水を捨てるとき
- ※ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、 手を触れないようにしてください。 高温になる場合があります。


#### つゆ受けのはずしかた・つけかた



両端を持ち、手前に引き出す。




水を捨てます。 (水洗いなどで清潔に)




水平に差し込む。 (本体の足の手前で固定)



- 排水直後の水は、熱い場合があります。直接水に触らないでください。
- つゆ受けをはずした状態で放置しないでください。本体内部に残っていた水滴が、 排水口(2カ所)から流れ落ちてくる場合があります。




#### ドアの上部が少し開いた 状態で止めることが できます。



- 加熱終了後、熱や蒸気を 段階的に逃がすときに。
  - (顔を近付けない)
- ●庫内を冷ましたり、乾燥 させるときに。

## 庫内




#### フラットテーブル

### ご注意 必ずお守りください。

- **ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています**。 直接手で触れるとやけどをしたり、熱に弱い容器を置くと溶けるおそれがあります。
- レンジ加熱のとき、金属類を使うと火花が出て、製品を傷めます。 (フラットテーブルの下側から電波が出て食品を加熱します) また、食品からの水分・油や食品カスが付着したままで使用すると、焦げて発煙した り、火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。
- ●水を使う加熱の場合、蒸気が水滴となって 庫内壁面に付着したり、底面に溜まります。 溜まる水の量は、メニューによって異なり ます。

庫内が冷めてから乾いたふきん等で拭き取ってください。

水が残っていると、本来の加熱時間よりも 長くかかることがあります。



# 操作部と表示の説明 お買いあげの機種によって、本書で記載して いるキーのデザイン等、異なっている場合が ありますが、使いかたは同じです。

## 自動加熱 時間や温度を合わせずに、自動で加熱するときに。

あたためを自動でするときや、加熱をスタートさせるとき に。ランプが点滅して、加熱をスタートさせるタイミング をお知らせします。加熱中は点灯に変わります。

2 自動加熱[1~22]

回転つまみを回して合わせます。

手動加熱 時間や温度を合わせて 加熱するときに。

3 手動加熱 キー

手動加熱[23~30]の設定・決定するときに。決定すると きはランプが点滅して、押すタイミングをお知らせします。

4】手動加熱[23~30]

|**手動加熱| キー**を押して、回転つまみを回して合わせます。 [29]、[30]は庫内や給水用のパイプのお手入れに。

- (5) 仕上がり・温度キー
  - 自動加熱の仕上がり調節に。
  - ●手動加熱[25]オーブン、[27]ウォーターオーブン・発酵 の温度設定に。
- **⑥** | とりけし | キー

途中で加熱をやめるときや、操作を取り消すときに。

- 7)回転つまみ
  - ●メニュー番号、分量を合わせるときに。
  - ●手動加熱「23]レンジの出力を合わせるときに。
  - ●手動加熱の時間を合わせるときに。
- 8 庫内灯 キー

加熱中の庫内灯を点灯・消灯させるときに。

工場出荷時は、「消灯」になっています。(省工ネ設計)

※「発酵」をおこなうときは、点灯しません。

加熱やメニュー名の前の番号[1]~[30]は、 回転つまみで合わせるメニュー番号を 表しています。



#### メニュー表示(ドア)

手動加熱· 23 レンジ 24 蒸し物 5 グラタン 6 酒 煮 し 7 茶わん蒸し 9 スポンジケーキ 10 シフォンケーキ 11 シュークリーム ──焼き物 ── 16 か ら 揚 げ 20 野菜の肉巻き しっとりあたため 16 か 。 17 鶏の照り焼き 10 スペアリブ 22 塩ざけ・塩さば

#### 表示部の時間表示について

20分以上は、「秒」を表示しません。(例:20分) 20分未満は、「秒」を表示します。(例:19分59秒)

## 主な表示の説明


#### 表示部

(説明のために、すべて表示しています)

加熱の種類・メニュー番号・加熱時間・温度・ 加熱の進行・使用する付属品などを表示します。

ドアを開閉すると電源が入り、「O」を表示します。 ドアを閉めると、1分後に電源が切れます。 調理後は、電源の切れるタイミングが異なります。

電源オートオフ機能(省エネ設計) (P.23)



調理網の高さを表示

角皿の位置を表示

下段,低乃

例 下段に角皿と低アミ をセットする場合

例 上段に角皿のみを セットする場合

健康メニューの該当メニューを選んだと きに。(一部メニューを除く)

#### 予熱

- ●自動メニュー**[9]~[12]**を選んだとき
- ●手動加熱[25] オーブン~[28] ウォー ターグリルで、予熱ありの加熱を設定 するときに。
- 予熱が完了すると点滅します。

#### [延長]

加熱終了後に、3分間表示します。 表示中、回転つまみで加熱時間を追加す ることができます。

(ドアを開けると、1分間表示します)

(P.23)

高温

庫内が高温の状態のときに。 加熱終了後、または加熱途中でドアを開 けたときに。

[加熱中]

加熱中点滅します。

白動

自動加熱を選んだときに。

冷凍

- [1] サックリあたため、
- [2] しっとりあたため で、冷凍食品を あたためるときに。(P.30~33)

強弱


- 自動加熱で、**仕上がりキー**を押したと きに。
- 手動加熱[24] 蒸し物を選んだときに。

水補給

水を使うメニューで、水タンクに加熱に 必要な水量が足りずに、加熱をスタート させたときに。

#### お知らせ音(加熱終了音など)を消すとき、鳴らすとき

とりけし キーを押して 「O」表示にしてください。





音を消すとき (庫内灯) キーを『ピピッ』と鳴るまで4秒間押します。



音を鳴らすとき 庫内灯 キーを『ピッ』と鳴るまで4秒間押します。

# 基本操作



## 自動加熱

#### あたため

キーを押すと加熱がスタートします。



### メニュー番号[1]~[22]


目的のメニュー番号に合わせ、スタートキーを押します。



## 手動加熱

**手動加熱** | キーを押し、目的のメニュー番号に合わせ、加熱の種類を決定します。





**|スタート|キー**を押します。





# ヘルシオって、どんな調理器?

## ヘルシオで どんなことができるの?

●通常のオーブンレンジで、できるすべての調理と、 ヘルシオ独自の水を使った「焼く」「蒸す」「煮こむ」「発酵」など の加熱ができます。

## ウォーターグリルと グリルの違いは?

●強い火力で食品の表面に焦げ目をつけて加熱します。

#### ウォーターグリル

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや 生の素材に早く火を通したい場合に使います。

鶏の照り焼きや鶏のから揚げ、焼きなすなどに向いています。

#### グリル

脱油や減塩よりも、焼き色や香ばしさを重視する場合に使い ます。

グラタン、フライ、ぶりの照り焼きなどに向いています。

## ウォーターオーブンと オーブンの違いは?

● 一定温度(100~250℃)に制御した庫内で食品を加熱します。

#### ウォーターオーブン

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや 生の素材に早く火を通したい場合に使います。 焼きいもなどのメニューに向いています。

#### オーブン

通常のオーブンと同様にお使いいただけます。

クッキーなど、しっとり仕上げる必要のないものに向いています。

また、柔らかくて背の高いシフォンケーキは水を使うと柔らかさが増し、側面にしわが寄ることがありますので、「オーブン」が向いています。

# お菓子やパンもうまく焼けるの?


- ●加熱の進行にあわせて、水蒸気をタイミングよく入れていく ので、シュークリームの皮やケーキ類がふっくら仕上がりま す。(自動加熱の場合)
- ●パン作りの基本である発酵は、水蒸気により湿度を与えることで、乾燥を防ぐことができます。

# 加熱の種類としくみ

## 水を使う加熱で、ご注意いただきたいこと



■蒸気がたくさん出ますので、換気をしながら調理をおこなってください。



●食器ごと加熱されます。やけどに注意してください。市販のミトンなどを必ず使用し、直接手で触れないようにしてください。(やけどのおそれがあります)



●角皿には肉汁、油や熱湯が溜まります。

取り出すときや持ち運ぶ際は、こぼれないよう水平にして、ゆっくり運んでください。



●フラットテーブルには、水が溜まります。

メニューによっては、多量の蒸気が水となって溜まります。 庫内が冷めてから乾いたふきん等で拭き取ってください。 水が残っている状態でレンジ加熱すると通常よりあたたま りにくくなる場合があります。

	加熱の種類	水使用	加熱キー・	メニュー	使用例
レンジ			あたため	(P.28~29)	ごはんやおかずをあたためます。
解凍	使いません	水は、	[3] 牛乳・酒	P.34~35	牛乳・コーヒーなどの飲み物を あたためます。
フラットテーブ		・・・ 使いません	[4] 解凍	(P.36~37)	肉や魚などの生ものを解凍します。
ーブルの下から			[23] レンジ	(P.44)	加熱時間を合わせてあたためます。 出力の切り替えができます。 (1000W·600W·500W·200W)
ルの下から出る電波で加熱	で注意 電波で加熱するため、 付属品や金属物を使う と火花が出ることがあ ります。	通常の電	   <b>                                    </b>		こおこないます。

	加熱の種類	水使用	加熱キー・メ	ニュー	使用例
蒸し		0	[2] しっとりあた	ため (P.32~33)	ごはん、中華まん、シュウマイ、 茶わん蒸しをあたためます。
物		0	[24] 蒸し物(強)	(P.45)	蒸し料理全般。
	[付属品の組み合わせ] ● 角皿 ● 角皿+調理網	0	[24] 蒸し物(弱)	P.45	茶わん蒸し、プリンなど。
	, <u>1986</u> , Bas-Eud		よ加熱です		
			100℃まで)で蒸し器 ⁄ジに比べ時間がかか		ごさます。 }を補いしっとりと仕上げます。 
オー		0	[1] サックリあた	ため (P.30~31)	天ぷらや揚げ物などを あたためます。
ブン・		水は 使いません	[25] オーブン	P.46~47	従来の一般的な オーブン加熱。 
ウォータ	[付属品の組み合わせ] ● <b>角皿</b> ● <b>角皿+調理網</b>	0	[27] ウォーター	オーブン P.46∼47)	焼き豚やスペアリブなどの 肉料理。
ノーオー		0	[27] 発酵	(P.50)	パンやピザの生地を作ります。 (加湿しながら乾燥を防いで発酵)
ブン・発酵		ウォータ します。 肉やお事	(発酵は45℃までの) 真子、パンなどを焼き	水蒸気加熱ですます。	熱水蒸気(100℃以上)で加熱 け) きを一定に保ち、加熱します。
グリ		水は 使いません	[26] グリル	P.48~49	従来の一般的なグリル加熱。 魚の照り焼き、グラタンなど。
ル・ウォ		0	[28] ウォーター2	ブリル P.48~49	塩ざけ、鶏の照り焼きなど。
ーターグリル	[付属品の組み合わせ] ● <b>角皿</b> ● <b>角皿+調理網</b>	ウォータ 肉や魚を	が加熱です アーグリルは、高温の 対機きます。 いは、上のヒーターか		00℃以上)で加熱します。 収熱します。

# 調理のときのお願い

「安全上のご注意」もあわせてご覧ください。(P.4~8)

#### ご購入後は、カラ焼きをする


P.24~25

庫内に付着している油を 焼き切るために必要です。

#### 換気をしながら調理する

水を使う調理のときは、蒸気を多く排出するので十分な換気が必要です。

換気をしないと周りの壁などに露が付くこと があります。



#### 付属品・容器は、加熱に合った ものを使う

付属品は、加熱(メニュー)に合ったものをお使いください。

「加熱の種類としくみ」(P.16~17) または、 料理編を参考にしてください。

#### 市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンでのレシピは様子を 見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく 仕上がらないことがあります。

このクックブックの料理編の類似メニューの 温度を参考に、様子を見ながら加熱してくだ さい。

## 自動加熱のときは

#### 加熱が足りないとき

- ●加熱終了後の[**延長**]表示中であれば、回転つま みで加熱時間を足すことができます。
- ●[延長]表示が消灯しているときは、料理編の 「手動でするときは」を参考に、手動加熱で様子 を見ながら加熱してください。

自動加熱を使うと、もう一度初めから加熱をすることになり、食品が焦げたり、発火することがあります。

加熱時間を延長したいとき(加熱が足りない)

(P.23)

#### 繰り返し続けて作るときは

庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、 うまく仕上がらないことがあります。 調節が必要なときは、**仕上がりキー**を使って、 様子を見ながら加熱してください。

#### 記載の材料・分量を守って

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見 ながら加熱してください。

#### 加熱中のドアの開閉は、なるべく しない

加熱中にドアを開けると、熱や蒸気が外に逃げて しまい、うまく仕上がりません。

もし、途中で開けたり停電になった場合は、**料理編の「手動でするときは」**を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。


加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやくドア を開閉しておこなってください。

焼きムラが気になるときは、残り時間表示になってから、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。

## レンジ加熱のときは(電波加熱)

#### 付属品(角皿・調理網)・金属類は、 絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、付属品が破損する ことがあります。特殊な加熱方法でアルミホイル などを使用することがありますが、このクックブ ックの記載どおりにお使いください。







#### 小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が 焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。 大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、 ふたをして加熱してください。(P.41)

#### レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、容器の中があたたまらず、火花が出て製品を傷めたりします。




※レトルト食品は、

手動加熱[24] 蒸し物(強) で、そのまま加熱できます。レトルトカレー 料理編P.(3)(36~37)

#### オーブン・グリル加熱のときは(ヒーター加熱)

#### ラップやプラスチック容器を 使わない

オーブン加熱・グリル加熱では溶けたり、発火するので使えません。



#### 加熱中のドアの開閉は、 なるべくしない

庫内温度が急に下がります。

加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、 すばやくおこなってください。

焼きムラが気になるときは、残り時間表示になってから、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。

#### できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになること があります。

また、蒸気で加熱したときは、温度が下がると蒸 気が水滴となり食品が濡れることがあります。

## 水を使う加熱(蒸し物・発酵・ウォーターグリル・ウォーターオーブン)のときは

#### ラップは使わない

あたたまりにくくなります。 加熱によっては発火します。



#### 調理を終えるときは、水タンク とつゆ受けの水を捨てる


ドア内側の水滴や水タンクを 取り出す際に出る水が、つゆ受け に溜まります。(約30mL) **つゆ受け**について (P.10)



つゆ受け

#### <mark>調理後は、</mark>庫内(フラットテーブル) に溜まった水を拭き取る

庫内で結露した水が、フラットテーブルに溜まることがあります。(約50mL) 熱いので庫内が冷めてから、乾いたふきん等で拭き取ってください。



# 使える容器・使えない容器

# 使える容器

ノノブ

蒸し

耐熱140℃以上 のガラス容器






●急熱・急冷すると割れる ことがあります。

0


陶器・磁器





- ●急熱・急冷すると割れる ことがあります。
- ●色絵やひび、金・銀箔、 金・銀線、金・銀粉のある 器は傷めたり、火花が出る ので使えません。

マッキングペーパー (硫酸紙)



●庫内壁面に接触させると 焦げることがあります。 耐熱140℃以上 のプラスチック容器





- ●砂糖や油分の多い料理は、 高温になり、変形したり、 溶けたりするため、使え ません。
- ●時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。電子レンジ加熱用の表示があるものをお使いください。ふたは、熱に弱いものがあるのでご注意ください。

#### 耐熱140℃以上 のラップ



- ●油分の多い料理は、高温に なり、溶けます。
- ※蒸し物・発酵のときは、食品を包むとあたたまりにくくなります。


|あたため| キーで| 密封した容器や袋は、 加熱しないでください

センサーで蒸気を検知できず に、加熱のしすぎで、 発煙・発火の原因となります。






アルミ・ステンレス ホーローなどの 金属容器・ アルミホイル







ウォーターオーブン・ウォーターグリルオーブン・ グリル・



レンジ・解凍

蒸し物・発酵

●ここに記載のない容器の使いかたについては、容器の製造メーカーにお問い合わせください。

●角皿に載せることができるのは、食品・容器を含め4kgまでです。




# 使えない容器

## (付属品)






●強化ガラス·カットグラス· クリスタルガラスなどは、 割れることがあります







●スチロール・ポリエチレン・ メラミン(幼児用食器など)・ フェノール・ユリアなどは、 溶けたり、燃えたりします。






- ●塗りがはげたり、ひび割れ たり、燃えたりします。
- ●竹串など、このクックブッ クで記載している使いかた であれば、使えます。

#### 特殊な形をした容器



●とくに注ぎ口の細長い容器 などでレンジ加熱をすると、 容器の細い部分が集中的に 加熱されるため「突沸」しや すく、やけどの原因になり ます。

#### アルミ・ステンレス ホーローなどの 金属容器・ アルミホイル




●火花が出るので使えませんが アルミホイルは、このクック ブックで記載している使いか たであれば、使用できます。 (酒のかん・解凍など)

## 金属の付属品

調理網

角皿



●火花が出て、製品を傷めた り金属の付属品が破損する ことがあります。 レンジ加熱では、絶対に使 わないでください。





●変形したり、焦げたりします。



●溶けたり、発火することが あります。





# 操作の流れ


詳しい操作の説明は、加熱ごとの操作説明をお読みください。 初めに操作するのは、 $(P.24\sim25)$  のカラ焼きです。


1

#### 電源を入れる

電源プラグを コンセントに差し込む







電源が入り 「O」を表示

2

## 水を使う加熱のときは、この作業が必要です


## 水を入れた水タンクを本体にセットする


「水・水タンクについて」 よくあるご質問 (P.58)

水タンクを取り出す

#### 水タンクに水を入れる

(水位はメニューによって異なります)







水位ライン<mark>2</mark>を超えて入れると こぼれやすくなります。

●水が入った水タンクを取り出すと、 給水口から多少水滴が落ちることがあります。




#### 加熱途中で、水タンクを取り出さないでください。

## つゆ受けがセットされているか

確認する (いつもセットしておきます)

水タンクを出し入れするたびに、つゆ受けに水が (約30mL)溜まります。また、調理中に出る蒸気 がつゆになり、つゆ受けに溜まります。

●水を使わない加熱のときも、つゆ受けはセット しておきます。



3

### 食品を入れて、ドアを閉め、 メニュー番号を選択してスタートする



手動加熱の場合は、「手動加熱」キー を押してからメニュー番号を選択 します。

出力や温度、加熱時間なども設定 します。(P.14)






■ あたため キーは、押すだけで加熱が始まります。

● 操作を間違えたときは、とりけし キーを押して、初めから操作をやり直してください。



加熱後は、製品内部を冷やすために、ファンが最大10分程度回転します。 製品を長持ちさせるためにファンの回転中は、なるべく電源プラグを抜かないでください。



## 調理を終えて、電源を切りたいとき 電源オートオフ機能 (省エネ設計)

- ●食品を取り出した後、次の3つの条件で電源オートオフ機能 がはたらき、自動的に電源が切れます。電源が切れるまでの 時間は、庫内温度によって1~30分程度と異なります。
- 製品内部を冷ますファンの回転が停止している

(ファンは、加熱終了から最大10分間回転します)

- (2) ドアが閉まっている
- (6) 「O」を表示している

(**とりけし** キーを押すと「O」を表示します)



● [**高温**]表示

### 一日に1度は、水タンク・つゆ受けのお手入れと本体水抜きをしましょう

- ●水の入った水タンクがセットされたままですと、蒸気用の水が製品内部に残った状態に なりますが、水タンクを取り出すと、つゆ受けに排水(約30mL)されます。 つゆ受けに溜まった水は、こまめに捨てて、清潔に保ちましょう。
- 本体水抜きは、給水用のパイプに残っている水を高温にして蒸発させることができます。(P.51)

# カラ焼きをします (所要時間: 20分程度)

なぜカラ焼きが必要?

庫内に付着している油を焼き切ります。

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ます。 そのため、調理前にカラ焼きをして煙やにおいを出しておきます。何度か調理をおこなった後でも煙や においが気になるようであれば、[30] 庫内クリーン をお使いください。(P.51)

ウォーターオーブン200℃、20分で加熱します。(予熱はしません) 庫内には、角皿など何も入れません。

まず、換気を良くしましょう

大切 必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す

煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。 次回、お手入れとしてカラ焼きをするときは、庫内の食品カスや 油分等を拭き取ってから、おこなってください。

**つゆ受けをセットする** つゆ受けについて (P.10)



水タンクの準備

水タンクに水位ライン] 以上の水を入れて 本体にセットする



水位ライン2を超えて入れるとこぼれやすくなります。


ドアを開閉して、電源を入れ、手動加熱キーを押し、 ウォーターオーブン([予熱]の表示なし)の

[27]に合わせる





このとき[予熱]の表示が出ていると カラ焼きはできません。 [予熱]の表示が出ている場合は、右 に少し回して表示を消す。





加熱温度を[200℃]に合わせる





● 初め、[170℃]を表示



加熱時間を [20分] に合わせる



● 初め、[15分00秒]を表示

6



ウォーター オーブン



加熱終っ


加熱中



20分後

終了音 ピーピー…

## カラ焼きが 終わったら



#### ●加熱中・加熱後は

高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。冷めるときも鳴ることがあります。

#### 本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。




加熱終了後は、製品内部を冷やすためにファンが回転します。(5分程度)

ドアを少し開けて蒸気を外に逃がします。

#### 顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気が出てきます。

- フラットテーブルが熱くなっています。熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。
- 庫内に水滴などが残っているときは、庫内が冷めてから 乾いたふきん等で拭き取ってください。
- ●庫内が冷めるまで使用できない加熱があります。 ([4]解凍・手動加熱[27]発酵)

## 使い終わったら



約10秒後



#### 水タンクを取り出します。

●製品内部に残っていた蒸気用の水が10秒程度でつゆ受けに排出されます。(約30mL) 水タンク、つゆ受けの水を捨てます。

**つゆ受け**について(P.10)

#### ご注意

つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。 直接水に触らないでください。

#### 本体水抜きの操作をします。P.51

● 給水用のパイプに残っている水を高温で蒸発させます。 本体水抜きをおこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に 庫内奥面の蒸気吹き出し口から水が出てくることがありま す。

# 簡単レッスン

## シュウマイをあたためてみましょう

[2] しっとりあたためを使います。加熱の種類は蒸し物です。

● 操作を間違えたときは、とりけしまーを押して、 やり直してください。




## -ポイント -

どの加熱を使えばい いのか、わからない ときは、


#### 加熱早見表

料理編P.36~43 を、 ご覧ください。 **準 備** シュウマイ(常温・冷蔵もの)12個・水タンク・角皿・ 調理網(高アミ) (シュウマイは5~12個まで自動でできます)

水タンクに水位ライン2まで水を入れ、 本体にセットします。




**2** 角皿に調理網(高アミ)をのせ、シュウマイを並べて、 角皿受け棚の上段にセットして、ドアを閉める。




## 調理をする (加熱時間の目安は約11分です)

## 1 加熱するメニューを合わせます







### 🛭 加熱をスタートします





延長

加熱途中で 残り時間を 表示します。









#### 容器や付属品は、高温になる ので、直接手で触れない。

高温

\_\_秒

角皿に溜まった水がこぼれないように、水平にお持ちください。

## 調理を終了するとき

 庫内が冷めてから、乾いた ふきん等で庫内の水分を 拭き取ります。



庫内温度が高いときは、製品内部を 冷やすために、加熱終了から最大10 分程度ファンが回り、その後電源が 切れます。

水タンクの水を捨てます。

清潔にお使いいただくために、使用 時以外は、乾かせておきましょう。

> 水タンクを取り出すと、約30mLの 水がつゆ受けに流れます。

つゆ受けに流れ終わるまで10秒程度 かかりますので、その間は、つゆ受 けを取りはずさないでください。

**つゆ受け**について(P.10)

② つゆ受けの水を捨てます。

調理中に発生した蒸気のつゆも受けます。こまめに水洗いをおこなうなど、清潔にしておきましょう。

# あたため(レンジ加熱)

水は 使いません




使える容器 (レンジ) (P.20) もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

例 おかずをあたためる

準

食品を入れて、 ドアを閉める

備



フラットテーブルの**中央に**置く。 ※端に置くと、上手に仕上がり ません。

飲み物の加熱には 使わないでください



突然沸騰したり、 ふたをしたままのカップ 酒は、爆発します。

自動で飲み物をあたため るとき (P.34~35)

1





- 押すとすぐに加熱がスタートします。
- ●点滅表示は進行状態を示します。 (3つ点灯すると終了間近)
- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- ※[強]または[弱]を表示



- ●食品によって必ず、仕上がりキーを押す ものがあります。(P.29)
- **[強]**の場合は、3つのバーが点灯後、残り時間を表示します。
- ◆加熱途中で混ぜるときは、ドアを開ける と一時停止します。再スタートは、「スタート」キーを押す。

加熱終了

加熱中

食品を取り出す

ピーピー…



高温 延長 【】秒

● 加熱時間を延長したいとき (P.23)

#### ポイント・

#### あたためのしくみ

食品があたたまって、蒸気(湯気)がたくさん出てくると、 加熱が終了します。

ラップをして加熱する食品は、ゆとりをもたせて、軽くかぶせます。しっかりかぶせると蒸気が出にくくなり、加熱のしすぎになります。

#### 密閉容器は使えません。

センサーで蒸気を検知できずに、加熱のしすぎで発煙・発火の原因となります。

- ●陶磁器・耐熱性の皿や容器に入れて加熱します。
- ●量が多いときは2つに分けると、より上手に 仕上がります。

「ラップをするもの・しないもの」 よくあるご質問 (P.59)







## あたため キーを使って

の食品は、ラップ(ふた)をします。

●手動で加熱するときは、**加熱早見表 あたためる** をご覧ください。 料理編P.36~41)

	メニュー名	分量	仕上がりの調節	コッ
	煮もの	100~400g	(強)	_
	カレー・シチュー	200~400g	(弱)	
常	ごはん	1~4杯(1杯150g)	_	<ul><li>■固めのごはんは、霧吹きなどで水をふりかける。 4杯のときは (M)(強)を押す。</li></ul>
常温	焼きもの(ハンバーグ)	1~4個(1個90g)	▲ (強)	—
・冷蔵	炒めもの(焼きそば)	100~200g		<ul><li>●パサついているときは、サラダ油かバターを少し混ぜる。 加熱後、かき混ぜる。</li></ul>
戯もの	揚げもの(天ぷら)	100~400g		●皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならない ように並べる。
	焼きとり	2~6本(150g)		— 手動加熱[23] レンジ→[200W]
	ピラフ・焼きめし	100~400g		●加熱後、かき混ぜる。    で控えめに加熱します。
	汁もの(みそ汁)	1~2杯(1杯150mL)	(強)	●加熱後、かき混ぜる。
	ごはん	100~300g		●皿にのせるか容器に入れる。
	焼きもの(ハンバーグ)	1~4個(1個90g)		●加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
冷凍も	カレー・シチュー 200~400g <b>(</b> 強)		●底の平らな浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出して かき混ぜ、スタートを押して加熱する。加熱後、かき混ぜる	
凍	里いも・かぼちゃ	250~500g		_
g	蒸しもの(シュウマイ)	5~12個(170g)	_	●両面に水をふりかける。
	ピラフ	250~400g		<ul><li>あらかじめ、よくほぐしておく。</li></ul>
	ミックスベジタブル	100~300g		●少量加熱は、火花が出ることがありますのでご注意くだ さい。

#### ご注意

- ●ごはん・おかず以外のあたために あたため キーを使わない。
  - 次のような食品は、加熱のしすぎで発煙や発火することがあるため、食品に合った加熱方法を選ぶ。
  - ・飲み物・中華まん・シュウマイ・茶わん蒸し・パン類などは、加熱早見表を見る。料理編P.36~41
  - ・水分の少ないもの(干もの・落花生など)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入ったもの(いかなど)・ 青じそなどの乾燥は、手動加熱[23] レンジ→[200W]で、様子を見ながら加熱する。
- ●卵、ゆで卵(おでんのゆで卵など)の加熱は、爆発することがありますので絶対にしない。
- ●発泡トレーや、耐熱性のないプラスチック容器は、溶けたりするので使えません。
- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、プラスチックなど熱に弱い容器 を置いたり、ラップを敷かない。
- 加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずす。(食品・容器の変形の原因)
- ●庫内の湿度が高いときは、あたたまりにくい場合があります。延長で様子を見ながら加熱する。

# [1] サックリあたため



天ぷらやフライのあたため直しをするときに適しています。 余分な油を落として、サクッと仕上がります。

使える容器

自動加熱

(ウォーターオーブン) P.20

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

## 🕖 天ぷらをあたためる


準

水タンクに**水位ライン1以上**の 水を入れて本体にセットしておく。

備

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。




1



サックリあたための[1] に合わせる



冷凍食品をあたためる場合は、 回転つまみをさらにまわして、 [冷凍]を表示させる。




2





- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- **※[強]**または[弱]を表示



●食品によって必ず、仕上がりキーを押す ものがあります。 P.31

ル熱終了



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

● 加熱時間を延長したいとき P.23 様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

#### ご注意

揚げる前のとんかつやコロッケなど、パン粉が白い状態のものは、 調理することはできません。

- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。仕上がり調節や、加熱の延長を利用してください。とくに市販品は千差万別ですので、様子を見ながら加熱してください。
- ●食品の種類や状態によって、加熱後の油の落ち方が異なります。 (食品によっては、全く油が落ちないものもあります)

## [1] サックリあたため を使って

水は、**水位ライン1以上**入れます。

●ラップは使いません。

●手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる をご覧ください。料理編P.38~41

あたためる食品		目安分量	コツ	
	天ぷら	100~400gまで	●400gのときは、 サトザクナーの <b>の</b> (か)を押す	
	※かき揚げは、焦げやすいため、 オーブンで加熱します。 料理編P	<b>仕上がりキー</b> の、 <b>偸 (強)</b> を押す。		
常温	<b>市販の骨付きフライドチキン</b> (すでに油で揚げたもの)	100~200gまで		
•	<b>とんかつ・コロッケ</b> (すでに油で揚げたもの)	100~200gまで	<ul><li>●仕上がりキーの、() (弱)を押す。</li></ul>	
冷蔵もの	<b>ハンバーグ</b> (すでに焼いてあるもの)	1~2個(1個90g)	<ul><li>◆仕上がりキーの、()(弱)を押す。</li></ul>	
	<b>焼き魚・焼きとり</b> (すでに焼いてあるもの)	100~200gまで	<ul><li>◆仕上がりキーの、()(弱)を押す。</li></ul>	
	市販のたこ焼き 市販のたい焼き・今川焼き	80~160gまで	<ul><li>◆仕上がりキーの、()(弱)を押す。</li></ul>	
	市販のお好み焼き	1枚(200g)	<ul><li>◆仕上がりキーの、 (強)を押す。</li></ul>	
	<b>ハンバーグ</b> (すでに焼いてあるもの)	1~2個(1個90g)		
冷凍も	<b>市販の調理済お弁当用フライ</b> (すでに油で揚げたもの)	80~150gまで (1個20~35g)		
စ်	市販のたこ焼き 市販のたい焼き・今川焼き	80~160gまで	<ul><li>◆仕上がりキーの、♥(弱)を押す。</li></ul>	
	市販のお好み焼き	1枚(200g)	<ul><li>●仕上がりキーの、 (M) (強) を押す。</li></ul>	

## 自動加熱

# [2] しっとりあたため



たっぷりの蒸気でしっとりとあたためます。 電子レンジに比べ、時間がかかりますが、水分を補いしっとりと仕上げます。

使える容器 (蒸し物) (P.20)

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

### 例 中華まんをあたためる


準

水タンクに**水位ライン2まで**水を 入れて本体にセットしておく。

備

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



※食品によっては、直接角皿に置く場合があります。

1



しっとりあたための[<mark>2</mark>] に合わせる




冷凍食品をあたためる場合は、 回転つまみをさらにまわして、 [冷凍]を表示させる。

2





- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- **※[強]**または[弱]を表示



●食品によって必ず、**仕上がりキー**を押す ものがあります。 **P.33** 

加熱終



終了音

ピーピー・・・・

#### 食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

●加熱時間を延長したいとき P.23 様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

## ポイント

- ラップやふたはしません。
- ●加熱途中では、できるだけドアを開けない。 蒸気が外に逃げて、上手に仕上がりません。 どうしても庫内の様子を見るときは、すばやくドアを開閉する。

#### ご注意

- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●容器の形状・材質や盛りつけかたなどによって、仕上がりの温度が変わります。仕上がりキーや、加熱の延長を利用してください。とくに市販品は千差万別ですので、様子を見ながら加熱してください。

## [2] しっとりあたため を使って

水は、**水位ライン2まで**入れます。

● 手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる をご覧ください。 料理編P.36~41

	あたためる食品	目安分量	コツ		
	ごはん・おこわ(常温)	1~2杯(1杯150g)	<ul> <li>1人分ずつ茶わんに入れ、角皿に置く。</li> <li>1杯のときは中央奥に置き、仕上がりキーの、</li> <li>(弱)を押す。</li> </ul>		
常温・	中華まん	1~4個 (1個70~110g)	<ul><li>直接、調理網にのせて、角皿に置く。1個が110gの 場合は、仕上がりキーの、 (強)を押す。</li></ul>		
冷蔵もの	<b>シュウマイ</b> 5~12個(170gまで)		●直接、調理網にのせて、角皿に置く。		
もの	茶わん蒸し	1~4個(1個150g)	● 角皿に置く。 <b>仕上がりキー</b> の、 <b>(強)</b> を押す。		
	<ul><li>●冷めた、手作りの茶わん蒸しや市販の冷蔵茶わん蒸しをあたためることができます。</li><li>●手作りの茶わん蒸しは、共ぶたまたは、ラップをして加熱します。</li><li>●市販の冷蔵茶わん蒸しは、フィルム製のふたをはがさず、そのまま加熱します。</li></ul>				
·^	ごはん	इंच 。 (P.29)			
冷凍もの	中華まん	1~4個 (1個70~110g)	<ul><li>●直接、調理網にのせて、角皿に置く。 1 個が110gの場合は、仕上がりキーの、 (強)を押す。</li></ul>		
0	シュウマイ	5~12個(170gまで)	<ul><li>● 直接、調理網にのせて、角皿に置く。</li><li>仕上がりキーの、()(弱)を押す。</li></ul>		

# [3] 牛乳•酒

水は 使いません



使える容器 (レンジ) P.20 もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

例 牛乳をあたためる

準

儞

食品を入れて、ドアを閉める

置きかた

フラットテーブルの**中央に寄せて**置く。

※極端に端へ置かないでください。上手に仕上がりません。

(2杯のとき)

(3杯のとき)

(4杯のとき)









1



牛乳・酒の[3]と[杯数]を 合わせる



例 牛乳 1杯のとき

2〜4杯のときは、回転つまみを回して、 杯数を合わせます。

2





●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。

※[強]または[弱]を表示



酒のかんをするときは、仕上がりキーの ♥ (弱)を押す。



囫 酒のかん 1杯のとき

加熱終了

加熱中

終了音ピーピー…

食品を取り出す

● 加熱時間を延長したいとき (P.23)

#### ポイント

- ●容器は基準分量(下表参照)を入れて8分目ぐらいになるものを使います。
- ●容器に入れる一杯あたりの基準分量を、お守りください。
- ●一度に加熱できる分量は、基準分量(下表参照)1~4杯(本)まで。
- ラップやふたはしません。
- ●加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。

1mL=1cc

基準分量	牛乳( )内はコーヒー	酒	
1杯あたり	200mL(150mL)	180mL	
加熱前の		常温保存…約20℃	
容器		アルミホイル	

- コップは、**低めの広口容器**を使う。
- ●酒をとっくりに入れて、くびれているところより量が上にくる ときは、その部分にアルミホイルを巻く。

#### ■こんなときは、仕上がりキーを使います

●酒のかんをするとき

必ず、♥(弱)を押す。

(弱めを押しても標準の仕上がりとなります)

- ※仕上がり調節をするときは、手動加熱[23] レンジ→[1000W]で様子を 見ながら加熱してください。 P.44
- ●牛乳(コーヒー)の仕上がりを調節するとき
  - · あつめにするとき
  - ・加熱前の基準温度より低いとき
- ▲ (強)を押す

- ぬるめにするとき
- ・加熱前の基準温度より高いとき
- 🔰 (弱)を押す

#### ご注意

- **酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする**。 火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。
- ビンのまま加熱するとふき出します。必ず、容器に移し替えてください。
- ●加熱しすぎない。

取り出すときに突沸して、やけどをすることがあります。 加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。

● 基準分量より多いとき、少ないときは、加熱スタート直後に**仕上がりキー**を押すか、 手動加熱[23] レンジ→[1000W]で様子を見ながらあたためてください。 「あたため キーで加熱すると沸騰することがあります。

※手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる 飲み物 をご覧ください。料理編P.36~37

# [4] 解凍

水は 使いません



使える容器 (解凍) P.20 もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

### 🕖 冷凍した生肉を解凍する

準

食品を入れて、 ドアを閉める

備

#### 置きかた

ラップを敷いて、食品をフラットテーブルの**中央**に置く。 **ラップに包んだ状態では、上手に解凍できません**。



ご注意

庫内が高温のときはスタートしません。 表示部に[**U 04**]を表示し、お知らせ音が鳴ります。 ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。(**P.57**)

1



解凍の[4]と[食品重量]を 合わせる



例 200gのとき

回転つまみを回すと、100g単位で グラム表示が替わります。 (100~500gまで)

2





- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- ※[強]または[弱]を表示



●素材によって必ず、**仕上がりキー**を押す ものがあります。 **P.37** 

加熱終っ

加熱中

食品を取り出す





●加熱時間を延長したいとき (P.23)

### ポイント

- ●一度に解凍できる分量は、100~500gまで。
- 厚みのあるものや大きいものは、解凍されにくくなります。平たく小分けにして、冷凍しておきます。
- ●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。溶けかけているときは、様子を見ながら、手動加熱[23] レンジ→[200W]で解凍します。
- ●手動で加熱するときは、**加熱早見表 生ものを解凍する** をご覧ください。(料理編P.42~43)
- ●変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い部分には、アルミホイルを巻きます。
- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにします。 火花が出て製品を傷めたりします。
- グリルやオーブン加熱などのフラットテーブルが熱くなる加熱の後は、冷めてから使用する。ラップが溶けるおそれがあります。

### ■素材別のコツ

食品名	仕上がり調節	コツ
かたまり肉	⚠ (強)を押す	_
薄切り肉 とり肉 ひき肉	<u>—</u>	● 骨付き鶏肉は、足の細い部分に アルミホイルを巻く。
まぐろ(赤身) いか・えび・魚	(弱)を押す	<ul><li>●一尾魚は尾の細い部分に アルミホイルを巻く。</li></ul>

### ■上手に解凍するための冷凍方法

- ●バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は取り除きます。 材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。 必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。
- 1回分(200~300g) ずつに分けます。 厚みのあるものは、解凍されにくくなります。 かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう、3cm以内に厚みをそろえます。

## [5]~[12] 自動メニュ・

水を使用しない メニューもあります

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

#### 例 スポンジケーキ(直径18cm)を焼く 料理編P.29

進

水タンクに**水位ライン1以上**の水を入れて本体に セットしておく。(メニューによって異なります)

備

**食品・付属品は、入れません** (スポンジケーキのとき) 予熱なしのメニューを作るときは、メニューに合った 付属品と食品を入れる。



#### ドアを開閉する

つゆ受けが、カラであることを確認する。



スポンジケーキの[9]に 合わせる






予熱が始まります。



- ●加熱途中、点滅表示で進行状態を表示し ます。(3つ点灯すると終了間近)
- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- **※[強]**または[弱]を表示



●メニューによって必ず、**仕上がりキー**を 押すものがあります。

加熱中

予熱が完了すると

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ



- ●ドアを開けなければ、 20分間保温状態を保っています。
- ※20分を過ぎると「0」表示になり、 操作1からやり直す必要があります。


### 焼き上げる

準

ドアを開け、 食品をのせた角皿を入れて、 ドアを閉める

備

※ドアを開けると温度が下がるので、 すばやくドアの開閉をする。



3




ウォーター オープン <u>加熱中 </u><u></u> 加熱中


- ●予熱ありメニューのときは、焼き上げ スタート後も、仕上がり調節ができます。 仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- ●メニューによって必ず、**仕上がりキー**を 押すものがあります。
- ●加熱途中で、残り時間を表示。

加熱終了



ピーピー…





容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

● 加熱時間を延長したいとき (P.23)

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

## ポイント

● メニューによっては、予熱をするものしないもの、水を使うもの使わないもの、 予熱をするときから角皿を入れるもの(クリスピーなピザ)があります。 メニューごとの作りかた(料理編)をよくお読みください。

## 自動加熱

# [13]~[15] 健康メニュー(蒸し物)

もう、読まれましたか? 「**調理のときのお願い**」 P.18~19

## **例** アスパラガスをゆでる

準


水タンクに**水位ライン2まで** 水を入れて本体にセットしておく。

備

**置きかた** 次ページの表を参考にしてください。

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



メニューによっては、調理網を使わない場合が あります。詳細は、料理編を参考にしてください。

1



蒸し野菜サラダの[13] に合わせる




2





- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に仕上がりキーを押す。
- ※[強]または[弱]を表示



● メニューによって必ず、**仕上がりキー**を 押すものがあります。


加熱終了



終了音

ピーピー…

#### 食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

●加熱時間を延長したいとき (P.23)様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

## ポイント

- ラップやふたはしません。
- 材料の大きさは、そろえます。

切りかたが下表と異なる場合は、手動加熱[24] 蒸し物(強) で様子を見ながら加熱してください。 P.45

- ●加熱中のドア開閉は、なるべくしない。蒸気が外に逃げて上手に仕上がりません。
- ●少量のときや急ぐときは、手動加熱[23] レンジ→[1000W]で加熱します。 料理編P. ②~④3 ※少量の加熱(100g以下)を[23] レンジで加熱すると、火花の発生や食品が焦げたり燃えたりして、 故障の原因になります。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ふたをして加熱してください。 例: にんじん50g(水25mL)のとき、約1分40秒
- ●手動で加熱するときは、**加熱早見表 ゆでる** をご覧ください。 料理編P. 42~43

#### ■素材別のコツ

メニュー番号		食 品		目安分量
[ <b>13</b> ] 蒸し野菜 サラダ	葉菜類	ほうれん草・小松菜  ●太い根には、十字の切り込みを入れる。 ※調理網にのせにくい場合や食品が天面 に当たる場合は、角皿に直接のせます。 仕上がりキーの、▼ (弱)を押す。  ●加熱後、アク抜きと色止めのためにすぐ水	に取る。	100~400gまで
	花果菜類	ブロッコリー 小房に分ける。 仕上がりキーの、 <b>②</b> (強)を押す。 アスパラガス 根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く 塩でもんでおく。	重ならないように	
[ <mark>14</mark> ] 蒸し根菜	根菜類	大根 2~3cm厚さの輪切りにする。 にんじん 1cm厚さの輪切りにする。 仕上がりキーの、 <b>②</b> (弱)を押す。	重ならないように	
	U	じゃがいも 1個(150g)を4つに切る。 丸ごとは、加熱されにくいため、 加熱できません。		100〜500gまで (かぼちゃは 400gまで)
	類	1本(250g)を4つに切る。 丸ごとゆでるときは直径5cm以下のものを 用意し、 <b>仕上がりキー</b> の、 <b>⑥</b> ( <b>強</b> )を押す。 加熱後、10分程度庫内で蒸らします。	重ならないように	
		<b>かぼちゃ</b> 3〜4cm角に切る。 <b>仕上がりキー</b> の、 <b>Ѿ (弱)</b> を押す。		

自動加熱

# [16]~[22] 健康メニュー(焼き物)

水を使用しない メニューもあります

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 P.18~19

### 例 から揚げを作る 料理編P.21


進

備

水タンクに**水位ライン 1以上**の水を入れて 本体にセットしておく。 (メニューによって異なります)

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。






から揚げの[16]に に合わせる








- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- **※[強]**または[弱]を表示



- ●メニューによって必ず、仕上がりキーを 押すものがあります。
- ●加熱途中で残り時間を表示

加熱中

#### 食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

●加熱時間を延長したいとき (P.23)

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

## ポイント

●メニューによっては、水を使うもの使わないものがあります。メニューごとの作りかた(料理編)をよくお読みください。

## ■健康メニュー(焼き物) 一覧

,	料理編記載ページ	
カロリ <del>ー</del> ダウン	[16] から揚げ [17] 鶏の照り焼き [18] スペアリブ [19] 焼きとり [20] 野菜の肉巻き [21] フライ	6~7 15 16 17 16 18~19
減塩	[22] 塩ざけ・塩さば	21)

## [23] レンジ

水は 使いません



使える容器 (レンジ) P.20 もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (P.18~19)

例 おかずをあたためる こんなときは?「ラップをするもの・しないもの」 (P.59)

準

#### 食品を入れて、ドアを閉める

#### 置きかた

備


フラットテーブルの**中央に**置く。

※極端に端へ置かないでください。上手に仕上がりません。

冷凍食品の場合は、必ず耐熱性の容器または、皿にのせます。



1





2



[出力(W)] を合わせる



例 500Wのとき

●初め、[600W] の設定になって います。



600W→500W— 1000W←200W←

3



[加熱時間] を合わせる



例 5分のとき





#### 加熱時間設定範囲

- 1000W…**10分まで**
- ●600W·500W··· **30分まで**
- ●200W ··· **95分まで** 
  - ・5分まで10秒単位・10分まで30秒単位・30分まで1分単位・95分まで5分単位 (200Wは10分まで30秒単位)

加熱終了

加熱中

#### 食品を取り出す





●加熱時間を延長したいとき (P.23)

# [24] 蒸し物(強)/(弱)

使える容器 (蒸し物) P.20 もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

### 例 えびの蒸し物をする


準

備

水タンクに**水位ライン2まで** 水を入れて本体にセットしておく。

#### 食品を入れて、ドアを閉める


つゆ受けが、カラであることを確認する。



- ●角皿は、必ず上段にセットする。
- ※メニューによっては、調理網を使います。 下段で加熱したり、調理網の高さを間違えるとうまく 仕上がりません。詳細は、料理編を参考にしてください。

1

#### 蒸し物の[24]と [強]または[弱]に合わせる





例 **蒸し物(強)のとき** (弱)にするときは、 右に少し回す。



2



[<mark>加熱時間</mark>] を合わせる



### 例 7分30秒のとき

●初め、[15分00秒]を表示

#### 加熱時間設定範囲

- ●蒸し物(強)30分まで
- ●蒸し物(弱)45分まで
  - ・15分まで30秒単位
  - ・45分まで1分単位

3





加熱終了



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

●加熱時間を延長したいとき (P.23)様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

# [25] オーブン [27] ウォータ



オーブンのときは 水は使いません

使える容器 (オーブン・ウォーターオーブン) P.20

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

### 例 オーブンでロールパンを焼く (料理編P.33)

進

備

●オーブンのとき 水タンクの準備は不要です。

●ウォーターオーブンのとき 水タンクの準備が必要です。

水タンクに**水位ライン 1以上**の 水を入れて本体にセットしておく。

#### ドアを開閉する

つゆ受けが、カラである ことを確認する。

#### 庫内の準備について



基本的には、食品・付属品は入れません がメニューによっては、付属品を入れて 予熱をする場合もあります。



メニューに合った付属品と食品を入れます

詳細は、料理編を参考にしてください。

「予熱について」よくあるご質問 (P.60)







オーブンの [25 予熱] に合わせる





オーブン 予熱

例 オーブンで予熱をするとき

回転つまみを回すと、予熱の 有無が替わります。 ([予熱]を表示していない場合 が、予熱なしの加熱になりま す)

#### [加熱温度] を合わせる



予熱をする とき



例 180℃のとき

●初め、[170℃]を表示



#### 加熱温度設定範囲

- .35~45℃ (ウォーターオーブン・発酵 予熱なしのみ) 5℃単位
- .100~250℃ 10℃単位



## ーオーブン 発酵 については (P.50)

- ■予熱完了までの所要時間は、設置環境や付属品の有無などにより異なり、最大20分程度かかる ことがあります。(ウォーターオーブンの場合はオーブンより若干長くなります)
- ■市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、このクックブック(料理編) の類似メニューの加熱時間・温度や付属品を参考に様子を見ながら加熱してください。

類似メニューがない場合は、手動加熱オーブン[25 予熱あり]の操作を参考に加熱してください。 (続けて焼くときも[予熱あり]の操作をおすすめします)

ただし、市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

加熱途中に温度を変更するとき ) 予熱中、加熱中は、手動加熱 キーを押し、温度キー 🕥 🕔 を押すと、 温度の変更ができます。





予熱完了音 ピッピッピッピッピッ



予熱中、点滅表示で進行状態を表示 (3つ点灯すると終了間近)



ドアを開けなければ、 20分間保温状態を保っています。

※20分を過ぎると「0」表示になり、 操作1からやり直す必要があり ます。

進

ドアを開け、食品を入れて、 ドアを閉める

備

※ドアを開けると温度が下がるので、 すばやくドアの開閉する。







「加熱時間) を合わせる



例 24分のとき

●初め、[15分00秒]を表示

#### 加熱時間設定範囲 95分まで

- ・30分まで1分単位
- ・95分まで5分単位







食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

● 加熱時間を延長したいとき (P.23)

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)



グリルのときは 水は使いません

使える容器 (グリル・ウォーターグリル) P.20

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 P.18~19

### 🕖 魚の切り身を焼く

進

●グリルのとき 水タンクの準備は、不要です。

●ウォーターグリルのとき 備 水タンクの準備が必要です。

> 水タンクに**水位ライン1以上**の 水を入れて本体にセットしておく。

#### ドアを開閉する

つゆ受けが、カラであることを 確認する。

#### 庫内の準備について



基本的には、食品・付属品は入れません がメニューによっては、付属品を入れて 予熱をする場合もあります。



メニューに合った付属品と食品を入れます

●角皿は下段にセットするのが基本です。 ※メニューによっては、調理網を使ったり する場合もあります。

詳細は、料理編を参考にしてください。

「予熱について」よくあるご質問 (P.60)







グリルの[26] または ウォーターグリルの[28] と予熱の有無を選ぶ

ウォーターグリル

予熱



例 ウォーターグリル予熱ありのとき

回転つまみを回すと、予熱の 有無が替わります。 (「予熱」を表示していない場合が、 予熱なしの加熱になります)







予熱中、点滅表示で進行状態を (3つ点灯すると終了間近)

予熱なし のとき



ウォーターグリル



## ーグリル

■予熱完了までの所要時間は、設置環境や付属品の有無などにより異なり、最大20分程度かかる **ことがあります**。(ウォーターグリルの場合はグリルより若干長くなります)

## 予熱中

予熱が完了すると

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ



ドアを開けなければ、

20分間保温状態を保っています。

※20分を過ぎると「0」表示になり、 操作1からやり直す必要があり ます。

準

ドアを開け、食品を入れて、 ドアを閉める

備

※ドアを開けると温度が下がるので、 すばやくドアの開閉する。








[加熱時間] を合わせる







例 28分のとき

・15分まで30秒単位

●初め、[15分00秒]を表示


・35分まで1分単位





### 加熱中

#### 食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

● 加熱時間を延長したいとき (P.23)

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)



## [27] 発酵

使える容器 (発酵) (P.20) もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

例

#### パン生地を発酵する 料理編P.33


準

備

水タンクに**水位ライン1以上**の水を 入れて本体にセットしておく。

食品を入れて、ドアを閉める


つゆ受けが、カラであることを確認する。



1

#### ウォーターオーブン・発酵の[27] ([予熱]の表示なし)に合わせる





このとき[予熱]の表示が出ていると発酵はできません。[予熱]の表示が出ている場合は、右に少し回して表示を消す。



2

#### [発酵温度] を合わせる





#### 例 発酵温度40℃のとき

●初め、[170℃]を表示

発酵温度設定範囲 35~45℃まで

.5℃単位

3

[<mark>発酵時間</mark>] を合わせる





#### 例 発酵時間30分のとき

●初め、[15分00秒]を表示

#### 発酵時間設定範囲 95分まで

- ・30分まで1分単位
- ・95分まで5分単位

4





- ●庫内が高温のときはスタートしません。 表示部に[**U 04**]を表示し、お知らせ音が 鳴ります。ドアを開けて冷ましましょう。 表示が消えれば使えます。(P.57)
- ●加熱中、庫内灯は点灯しません。

加熱終了



終了音 ピーピー…

#### 食品を取り出す

●加熱時間を延長したいとき P.23様子を見ながら、10分以上を目安に延長してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け** (P.10)

## \*を使う [30] 庫内クリーン

(所要時間:1~8分程度)

残っている水の量によって異なります。

(所要時間:20分程度)

### 本体水抜き

### こんなときに お使いください

#### 製品内部の給水パイプをお手入れ するときに

給水パイプに残っている水を高温 で加熱し、蒸発させます。

### 庫内クリーン

#### 庫内のにおいや汚れが気になる ときに

高温で庫内の油等を焼き切り、 その後蒸気で蒸らして、におい や汚れを落としやすくします。

進

備

### 大切

必ず部屋の窓を全開 するか、換気扇を回す。

庫内には、何も入れ ずにドアを閉める


つゆ受けが、カラで あることを確認する。

#### 水タンクを取り出しておく。

水タンクに水が入っていると きは、スタートしません。表 示部に**[U 11]**を表示し、お 知らせ音が鳴ります。(P.57) 「本体水抜きついて」 よくあるご質問 (P.58)

水タンクに**水位ライン1以上**の 水を入れて、本体にセットして おく。





本体水抜きの[29] に合わせる

庫内クリーンの[30] に合わせる

 $\frac{1}{2}$ 



加熱中

一加熱中一

## 加熱中

終了音 ピーピー…

使い終わったら、 つゆ受けの水を捨てます。

つゆ受け(P.10)

- ●本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。
- 顔を近付けてドアを開けない。 蒸気が出てきます。
- ●フラットテーブルが熱くなっています。 熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。
- ●ドアを開けて、やけどに注意し、 庫内に水滴がついている場合は、 乾いたふきんで拭きます。
- ●ドアを開けて、やけどに注意し、 固く絞ったぬれふきんで庫内の 汚れを拭きます。

## お手入れ

汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイントです (電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

庫内に食品カスや油分の多い肉汁などを、こぼしたり放っておくと、 こびり付いて汚れが取れなくなったり、蒸気の影響で腐敗しやすく なります。

お手入れのときは 必ず電源プラグを コンセントから抜き 冷めてからおこなう プラグを抜く



感電することがあります。

## 使うたびに

### **庫内** 固く絞ったぬれふきんで水拭きしてください。

- ●庫内は衝撃を与えたり、穴をふさいだりしない。
- ●ドアガラス・操作部はスプレー式の洗剤を直接かけない。 液が製品内部に浸透し、故障の原因となります。

#### ●庫内天面・後面の穴


- あれたら、こまめに拭き取る。
- ●調理によっては、食品から出た油や水分、結露した水などが 後面の穴より出てきます。


#### ●フラットテーブル

- うすめた台所合成洗剤(中性)を使い、最後は水拭きをします。
- ●汚れが取れない場合は、汚れた部分にクリームクレンザーを 付けて丸めたラップでこすり落とし、最後は水拭きをします。

#### ●ドアガラスパッキン

- ●蒸気が水滴となって隙間にたまるので、柔らかい布などで拭き
  - ※蒸気漏れの原因となるので、絶対に引っ張らないでください。






#### 角皿・調理網 使用後、やわらかいスポンジで、汚れを落としてください。

汚れが取れにくいときは、つけ置き後、台所用 合成洗剤(中性)で洗う。

- クリームクレンザー・硬めのスポンジは、 絶対に使用しない。
- ●直火にかけて使用しない。





#### **調理網のフッ素コーティング加工について**(ご使用にともない消耗していきます) 長持ちさせるために

- ●お手入れ時は、台所用洗剤(中性のもの・研磨剤を含まないもの)でやわらかいスポンジで洗う。
- ●表面を硬い金属などのヘラ等で傷つけない。
- ●調理後は、食品をのせたままにせず、できるだけすみやかに洗う。 (フッ素樹脂塗膜にふくれや、はがれが生じる原因になります)
- ※部品購入の際は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

#### お願い

- シンナー・ベンジン・住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属タワシは、使用しないでください。 また、塗装面に衝撃を与えないでください。
  - (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります)
- ●市販の電子レンジ清掃剤は、使えません。
- ●水が入った水タンクを入れたまま、本体を傾けないでください。(水漏れの原因になります)


## 汚れてきたら

## 外側

うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、 最後は水拭きをします。


ほこりは、拭き取る。

換気できずに、故障のおそれがあります。



## こまめに

## 水タンク




●水あか、ぬめりが付着するので、やわらかいスポンジを使い、台所用合成洗剤(中性)で洗う。

フィルターは交換できません、破らないようご注意ください。

食器洗い乾燥機では、洗わない

## つゆ受け



●水タンクの出し入れ時の水や、ドア内側に付着したつゆが溜まります。こまめに捨ててください。

捨てた後は必ずセットしてください。

## においや汚れが気になったら

#### 庫内クリーン (P.51)

高温で庫内の油を焼き切り、その後蒸気で蒸らして、においや汚れを落としやすくします。 それでも、においや汚れが気になるときは…次のお手入れを。

#### <魚のにおいが軽減されます>

**用意するもの**:湿り気のある緑茶の茶ガラ (角皿に広げられるぐらいの量)

- 1 角皿に茶ガラを広げ、上段にセットします。
- 2 手動加熱[25] オーブン 予熱なし→[200℃]→ [20分]で加熱します。
- 3 加熱が終われば、できれば一晩庫内に放置しておきます。 ※加熱後、乾燥した茶ガラが角皿などにこびりついている場合 は、水に浸して柔らかくしてから、お手入れしてください。

#### <油汚れを落としやすくします>

#### 加熱方法

- 1 水タンクに**水位ライン2まで**水を入れて、本体にセットします。
- 2 手動加熱**[24] 蒸し物(強)→[10分]** で加熱します。
- 3 加熱が終われば、ドアを開けて、 やけどに注意し、乾いたふきんで 庫内の汚れを拭いてください。

故障かな? こんな場合、故障ではありません。 修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

	こんな場合	故障ではありません
音	レンジ加熱中に「パチン」と 音がする。	<ul><li>●ドアと本体の接触面に付着していた水滴がはじける音です。</li><li>そのままお使いになれます。</li></ul>
	オーブン・グリル加熱のときに 「ポン」や「きしみ音」がする。 (カラ焼き時も含む)	● 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。 また、冷めるときにも音がすることがあります。
	加熱中(カラ焼き時も含む)や 終了後に「ブーン」とファンが 回ったり、止まったりする。	●加熱の種類に応じてファンの制御をしたり、製品内部を冷 やすために回ります。 加熱終了後も最大10分程度回ります。
	加熱中や加熱終了後の ファンの音が大きい。 回転時間が長い。	●蒸気を庫内に閉じ込めて調理するため、密閉性を高めた設計をしています。そのため、本体を冷却する際の運転は、 やや強力に設定しています。
	加熱中に庫内がときどき 暗くなったり[カチカチ]と 音がする。	<ul><li>▼マイコンが加熱をコントロールしているためです。</li></ul>
	キーの受け付け音、加熱終了音 が鳴らない。	● お知らせ音を消す設定になっていませんか?   庫内灯  キーを4秒間押し続けると、「ピッ」と1回鳴り、解除されます。   お知らせ音を消すとき、鳴らすとき   P.13
電源	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに 何も表示しない。	<ul> <li>ドアを開閉すると電源が入ります。         「○」が表示して、操作ができます。</li> <li>ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。</li> <li>電源オートオフ機能(省エネ設計) (P.23)</li> </ul>
	<b>加熱中に電源がすぐ切れる</b> 。 (ブレーカーが切れる)	<ul><li>● 電気の容量を超えていませんか? 販売店にご相談ください。 P.5</li></ul>
	電源が切れない。	●表示部に[ <b>高温</b> ]を表示していませんか? 最大30分経過すると電源が切れます。 <b>調理を終えて、電源を切りたいとき</b> (P.23)

	こんな場合	故障ではありません
庫内	ドアガラスの内側が、 白くくもる。	<ul><li>◆水蒸気が庫内に充満するためです。</li><li>拭き取ってください。</li></ul>
	加熱後、庫内やドア内側に 水滴が付着する。 ドアを開けると蒸気が出る。	● 調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。水を使わない加熱(レンジ・オーブン・グリルなど)のときも同様です。庫内に付着した水は拭き取ってください。
	ドアから蒸気が漏れる。	● <b>少量の蒸気が出ることがあります</b> が、異常ではありません。
	煙が出たり、 いやなにおいがする。	●ご購入後にカラ焼きされましたか? (P.24~25) 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? お手入れ (P.52~53)
	<b>庫内で火花が出る</b> 。 (レンジ加熱のとき)	● 角皿、調理網、金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りの ある容器や金属容器を使っていませんか? (P.16,19) 食品カスなどが付着していませんか?
	製品の前から水が漏れてくる。	<ul> <li>●つゆ受けをセットしていますか? 水タンクを取り出すときに、少量の水がつゆ受けに流れます。 使用していないときでも、製品内に付着しているつゆが落ち てくることがあるので、お手入れ時以外はセットしておいて ください。 つゆ受けについて (P.10)</li> <li>●本体が傾いていませんか?</li> </ul>
	庫内(フラットテーブル上)に 水が溜まっている。	<ul><li>水を使う加熱の場合、加熱時の蒸気が水滴となって、溜まったものです。</li><li>やけどのおそれがあるので、必ず冷めてから乾いたふきん等で拭き取ってください。</li></ul>
	加熱中、庫内灯が点灯しない。	● <b>庫内灯 キー</b> を押すと、点灯します。 <b>ただし、手動加熱[27] 発酵</b> を使うときは点灯しません。
	奥面の蒸気吹き出し口から 水(無色または、白色)が 出てくる。	● 給水用のパイプに水が残っていたものです。 [29] 本体水抜きをすると、パイプ内に残っている水を高温で蒸発させて乾燥するので、庫内へ水が出てくることが少なくなり、衛生的です。 P.51 ※水が白くなるのは、ミネラル分の作用によるもので、衛生上問題ありませんが、拭き取ってください。

**故障かな?** こんな場合、故障ではありません。 修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

	こんな場合	故障ではありません
仕上が	[2] しっとりあたため や 蒸し物加熱をすると 食品の表面に水が溜まる。	●蒸気で加熱しているため、食品に蒸気が結露するためです。
טט	[3] 牛乳・酒 で加熱したが、 ぬるめに仕上がる。	<ul> <li>● フラットテーブルの端に置いていませんか? 中央に置いてください。</li> <li>● 容器に入れる1杯あたりの基準分量が多すぎませんか? (牛乳200mL/酒180mL)</li> <li>● 加熱前の温度に応じて、仕上がりキーを使っていますか?</li> </ul>
	飲み物が熱くなりすぎる。	<ul> <li>● あたため キーで加熱していませんか?</li> <li>[3] 牛乳・酒 で加熱します。</li> <li>● 容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか?</li> <li>(牛乳200mL/酒180mL)</li> <li>● 加熱前の温度に応じて、仕上がりキーを使っていますか?</li> </ul>
	手動加熱[28] ウォーターグリル で加熱したが 焦げ目がつきにくい。	● しっかり焦げ目をつけたい場合は、手動加熱 <b>[26] グリル</b> を使ってください。(P.48~49)
	[4] 解凍 で加熱したが うまく解凍できない。	●ラップに包んでいませんか? フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせて ください。
	手動加熱[25] オーブン 手動加熱[26] グリル で 焦げ目がつかない。	<ul><li>●メニューに合わせて上段・下段にセットしていますか?</li><li>●メニューに合わせて調理網を使用していますか?</li></ul>
	手動加熱[25] オーブン 手動加熱[26] グリル で加熱 したが仕上がりにムラがある。	●角皿を受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れていますか?
	手動加熱[23] レンジ 1000W で加熱したが 仕上がりにムラがある。	●食品をフラットテーブルに直接置いていませんか? とくに冷凍食品は、ムラが出やすいため、耐熱性の皿か容 器にのせてください。手動加熱[23] レンジ→[600W]、 [500W]で様子を見ながら加熱してください。
	市販の料理ブックや他の製品の オーブン加熱メニューが 上手にできない。	● このクックブックの料理編の類似メニューの加熱方法を参考に、手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。(温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)
	水を使う加熱が、 上手にできない。	●加熱途中で、水タンクを取り出していませんか? 加熱が終了するまで、取り出さないでください。
	レンジ加熱で、 食品がはじけた。	●加熱により収縮する性質がある食品(いかや肉など)は、レンジ加熱することで、食品中の水分が気化するときに、はじけることがあります。手動加熱[23] レンジ→200Wで様子を見ながら加熱してください。

## 表示について

## 初めて使用するとき、[D]表示が出たら…



デモモードに設定されており、加熱ができません。

<u>とりけし</u>キーをピッと鳴るまで4秒以上押し、さらに4回押す。
[D]の表示が消え、使用できます。

※デモモードとは、店頭で製品の特長や機能を説明するための表示のことです。

## こんな表示が出たら調べるところエラー音(ピピピピー)が鳴ります。



庫内が高温のため使用できません。 温度が下がり、左の表示が消えると使用できます。

(ドアを開けておきます)

[4] 解凍、手動加熱[27] 発酵 は使えませんが、**とりけし**キーを押すと他の加熱は使えます。



製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、もよりのシャープお客様で相談窓口に、**表示の内容(C-番号)**)をご連絡ください。

8 88

の表示と交互に点滅します。



[29] **本体水抜きで、水タンクに水が入っているため、使用できません**。 水タンクを取り出してください。



製品内部の水が凍結して、水を使う加熱ができません。

凍結している水を溶かすために、手動加熱[**25**] **オーブン(予熱なし)→[200℃]** でしばらく加熱してください。

## 高温表示について

### 「高温は、

高温

「高温」は、加熱終了後に表示します。 途中でドアを開けたときも表示します。 フラットテーブルなど、やけどにご注意ください。 冷めると消灯します。

## 水補給表示について

水を使うメニューで、 水タンクに加熱に必 要な水量が足りない 場合に表示します。

水補給

# よくあるご質問

	こんなときは?		参考にしてください
水水水	水タンクに入れる水は、 ミネラルウォーターやアルカリ イオン水が使えますか?	<b>&gt;</b>	● 水道水以外は、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、より こまめな水タンクのお手入れが必要となりますので、 おすすめできません。
タンクに	お湯を使うことができますか?		● 加熱時間の短縮にはなりません。容器が変形するおそれがあるので、使わないでください。
について	水タンクの水量は、レシピに 記載の水位に毎回、正確に 合わせるのですか?		●記載の水位は、目安です。 水の腐敗などを防ぐために、使用ごとに新しい水を水 位まで入れてください。 水位ライン2を超えて水を入れると、こぼれることが あります。 水量が足りないときは、「水補給」を表示します。 P.57
	調理後、水の入った水タンクを ヘルシオにセットしたまま 放置しておいてもいいのですか?	<b>&gt;</b>	<ul><li>続けて使用しない場合、気温によっては、水が腐りやすくなりますので、使用しないときは、必ずカラにしておいてください。</li><li>調理終了後は、水を捨てましょう。調理するときは、新しい水を入れてお使いください。</li></ul>
	水を使わない加熱のときの 水タンクは、どうしておく? 入っている水は?	<b>&gt;</b>	<ul><li>◆本体に水タンクをセットされていても、調理に支障ありません。</li><li>水タンクに入っている水は、捨てましょう。</li></ul>
本体水抜きに	本体水抜きをすると どうなるのですか?	<b>&gt;</b>	● 給水用のパイプに残っている水を高温で蒸発させ、乾燥できるので、衛生的に使用できます。 ※本体水抜きをおこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に庫内奥面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくることがあります。
抜きについて	どれぐらいの頻度で おこなうのがいいのですか?	<b>&gt;</b>	● 水を使う加熱の頻度にもよりますが、 一日 1 度は、おこなってください。 <b>P.51</b>
容器について	炊飯や赤飯、煮こみはどんな 容器を使えばいいのですか?		●「使える容器」 P.20 を参照ください。  炊飯レンジで使えるもの  ふきこぼれないように分量の米と水を入れた 2倍以上の深さが必要です。  赤飯蒸し物で使えるもの
,			ふきこぼれがないので、均一に加熱されやすい金属製のバット等が便利です。 <b>煮こみ…</b> 具や汁気が多いもの(煮豆など)は、 <b>ふきこぼれにくい2.5L以上の深めの耐熱性容器をお使いください</b> 。

#### 参考にしてください こんなときは? []] サックリあたため、 加熱早見表をご覧ください。 [2] しっとりあたため、 食材に合った加熱の方法をお知らせしています。 あたため の使い分けは? 料理編P. 36~43 レンジ加熱で **ラップをするもの** ラップをするもの・ 煮もの、蒸しもの、汁もの、調理済冷凍食品全般など しないものの目安は? しっとり仕上げたい場合 ※ラップは少しゆとりをもたせてかぶせます。 ラップをしないもの ごはんもの、揚げもの、焼きもの、炒めものなど水分を 飛ばしぎみにしたい場合 市販の食品は、パッケージに記載されている方法で、様 子を見ながら加熱してください。 食品のパッケージに ● 手動加熱[23] レンジ で出力を1000W、600W、 「レンジ〇〇〇W〇分で加熱し 500W、200Wに合わせることができます。 と書かれているものは、 様子を見ながら加熱してください。(P.44) どのように加熱すればいいですか? 過熱水蒸気による脱油・減塩 水を使わない、手動加熱[25] オーブンや、 効果を目的としないで 手動加熱[26] グリルの加熱を使います。 焼く方法は? ◆ヘルシオの自動加熱の[13] 蒸し野菜サラダ・[14] 野菜をゆでたが、時間がかかる。 **蒸し根菜**は、蒸し機能を使用しており、レンジ加熱に 手早くする方法は? 比べると加熱時間がかかります。お弁当の彩りなどで 少量の野菜をゆでる場合は、レンジ加熱を使うと便利 です。 料理編P. 42~43 ※蒸し機能で調理すると、みずみずしく甘みのある仕上 がりになり、また、多少分量が変っても同じ操作でで きますので、たくさんゆでて、いろいろな献立に健康 的にご利用ください。 同じメニューを連続で ●庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、 くり返し調理する うまく仕上がらないことがあります。 ことができますか? 調節が必要なときは、加熱スタート後に仕上がりキー を押し、様子を見ながら加熱してください。 [13] 蒸し野菜サラダ、 ● 手動加熱[24] 蒸し物(強)で10分を目安に、様子を [14] 蒸し根菜メニューに記載して 見ながら加熱してください。丸ごと加熱するより、 いない野菜をゆでるときは、 切り分ける方が早く加熱できます。 どうすればいいですか? ※従来の調理方法(鍋でゆでるなど)で、じゃがいもの加 熱よりも、ゆで時間がかかるもの(たけのこなど)は、 加熱できません。 手動加熱[23] レンジで様子を見ながら加熱してくだ

さい。

# よくあるご質問

	こんなときは?	参考にしてください
調理方法について	料理編のメニューで人数分を 変えて作りたいときは?	<ul> <li>自動加熱の場合は、基本的に料理編に記載の分量で、調理してください。</li> <li>分量を変更する場合、蒸し料理のときは、自動加熱、手動加熱とも、付属の調理網(または角皿)にのる程度の分量であれば、加熱時間が大きく異なることはありません。クックブック記載の内容でいったん加熱し、加熱後に様子を見ながら延長加熱をおこなってください。</li> <li>焼き料理のときも蒸し料理のときと同じですが、クックブック記載分量の倍の量を加熱する場合は、「2~3割増」を目安に加熱時間を設定し、加熱の終盤で様子を見ながら、加熱を調整してください。</li> </ul>
	このクックブックに記載して いないメニューの加熱方法は?	<ul> <li>● このクックブックの類似メニューを参考にして、様子を見ながら加熱してください。</li> <li>※一般的にオーブン料理の加熱時間や温度は、オーブンのサイズや構造ごとに異なりますので、市販のお料理ブックや他の製品のレシピと同じ条件では、焼けないことがあります。</li> </ul>
仕上がりの調節	仕上がりキーの 操作について	<ul> <li>■ スタート後の約30秒間は、変更ができます。 初め、標準に設定されています。 加熱の強弱調節が必要な場合は、仕上がりキーを押して、お好みの調節をしてください。</li> </ul>
予熱について	予熱の必要なメニュー 予熱のいらないメニュー の目安は?	<ul> <li>予熱が必要なメニュー:         <ul> <li>ケーキやパンなど仕上がりがデリケートなもの。</li> <li>もちなど。</li> </ul> </li> <li>予熱がいらないメニュー:             <ul> <li>ハンバーグ、グラタン、から揚げなどのお総菜メニュー全般。</li> <li>塩ざけや開きなど、「減塩」をするメニュー。</li> </ul> </li> </ul>
	[予熱]調理が終わった後、 続けて同じ加熱をするときも、 予熱からするのですか? 庫内が熱い状態なら、予熱を しなくてもいいですか?	● 加熱後すぐの状態であれば、予熱をしなくても支障ありませんが、温度が下がると上手にできません。 予熱をおすすめします。(庫内が熱い状態から予熱を開始すると短時間で予熱完了になります)

	こんなときは?	参考にしてください
操作	加熱の追加 [延長]表示が消えた後に、 加熱の延長(追加)をしたい ときはどうすればいいの?	● 料理編の <b>「手動でするときは」</b> を参考にして、手動加熱 で様子を見ながら加熱してください。
停電時	加熱途中で停電した場合、 どうすればいいの?	<ul><li>◆料理編の「手動でするときは」を参考にして、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。</li></ul>

## 保証とアフターサービス

### 修理を依頼されるときは「出張修理」

- 「**故障かな?**」(P.54~57)を調べて ください。
- **2** それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- 📿 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
  - 品名: ウォーターオーブン
  - 形名:(本書の表紙に記載の形名)
  - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
  - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
  - お名前 電話番号 ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

#### 保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  - ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

#### 保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ウォーターオーブンの補修用性能部品を 製品の製造打切後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。



#### 長年で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



#### 使用方法・お買い物相談 など

#### 【お客様相談センター】

00

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

**受付時間**●月曜~土曜: 9:00~18:00
●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス	
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993	

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



#### 修理のご相談など

0120 - 02 - 4649

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス			
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865			
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221			
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 <b>098 - 861 - 0866</b> (月~金 9:00~17:40				

## **社** 補足

#### 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 \*月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄地区]は……\*月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

#### 北陸地区

● 金 沢 サービスセンター: 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

#### 近畿地区

- 京 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

#### 中国地区

● 広 島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

#### 四国地区

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

#### 九州地区

岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

#### 沖縄地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

#### 北海道地区

幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

#### 東北地区


● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

#### 関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- ●多摩 サービスセンター: 042 548 1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
- 千葉幕張 サービスセンター : 043 299 8840 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
- 横 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

#### 東海地区


- 静 岡 サービスセンター : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5





## 仕 様

定格電圧		交流 100V	外形寸法	幅520×奥行455×高さ400(mm)
	定格周波数	50Hz-60Hz共用	加熱室有効寸法	幅320×奥行340×高さ225(mm)
	定格消費電力	1,460W	水タンク容量	約430mL
レンジ	高周波出力	1,000W·600W·500W·200W相当	質 量	約20kg
	発振周波数	2,450MHz	角 皿	335×335(mm)
グリル	定格消費電力	1,430W	電源コードの	約1.4m
オーブン	定格消費電力	1,430W	長さ	
	温度調節範囲	発酵(35·40·45℃)100~250℃		
区分名		D		
電子レンジ機能の年間消費電力量		56.4kWh/年	年間待機時消費電力量	OkWh/年
オーブン機能の年間消費電力量		14.0kWh/年	年間消費電力量	70.4kWh/年

- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので 目安としてご覧ください。
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は、「O」Wです。
- ●設置するときは、天面10cm以上、両側面5cm以上空間を設ける必要があります。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。







# 加熱早見表

## 生ものを解凍する

		加熱方法		
メニュー名	加熱前の状態	自動加熱		
		設定キー・メニュー番号	分量	
<b>肉類</b> (かたまり肉、薄切り肉、とり肉、ひき肉)	冷凍	[4] 解凍	100 500%	
<b>魚介類</b> (まぐろの赤身、いか、えび、魚)	/ 77/米	[4] 解凍→ ♥ (弱)	100~500g	

## 蒸す・ゆでる

ニュータ こる						
\		<u>+</u> =!	加熱方法			
メニュー名	加熱前の状態	自動: 設定キー・メニュー番号	加熱   分量			
ほうれん草	常温	<ul><li>びたナー・ノーュー毎号</li><li>[13] 蒸し野菜サラダ</li><li>→ ♥ (弱)</li></ul>	<b>万里</b> 100~400gまで			
は J11心早		急ぐときは、手動で加熱しる	  表す。 			
ブロッコリー	常温	[13] 蒸し野菜サラダ → <b>♠</b> (強)	100~400gまで			
	1,37111	急ぐときは、手動で加熱しる	ます。 			
7710-47	214.70	[13] 蒸し野菜サラダ	100~400gまで			
アスパラガス	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	ます。 			
±+19	214.70	[14] 蒸し根菜	100~400gまで			
大根	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	! ます。 !			
		[14] 蒸し根菜→ ♥ (弱)	100~400gまで			
にんじん	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	     			
	常温	[14] 蒸し根菜	100g~500g			
じゃがいも		急ぐときは、手動で加熱しる	     			
		[14] 蒸し根菜	100g~500g			
さつまいも	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	   			
かぼちゃ	常温	[14] 蒸し根菜→ ♥ (弱)	100g~400g			
7) (2) (3)	市/皿	急ぐときは、手動で加熱します。				
		手動で加熱します。⇒				
枝豆	常温	急ぐときは、手動[レンジ]て	    加熱します。 			
		手動で加熱します。⇒				
とうもろこし	常温	急ぐときは、手動[レンジ]で	    加熱します。 			
卵	冷蔵	手動で加熱します。⇒				
かに(生)	冷蔵	手動で加熱します。⇒				

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、 取扱説明編P.2 にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

:	手動加熱		   付属品・棚位置	フンポイント アドバイス等	
メニュー番号(出力・温度)	分量	目安時間		アトハイ 人寺	
	%1200 a	約6分 (薄切り肉)		● ラップを敷いて、食品をフラット	
[23] レンジ→[200W]	約200g	約5分 (まぐろの赤身)	_	テーブルの中央に置く。	

(mL=cc)

		付属品・棚位置	ラップの有無 または水位	ワンポイント アドバイス等	
メニュー番号(出力・温度)	分量	目安時間			
[24] 蒸し物(強)	200 g	約7分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	
[23] レンジ→[1000W]		約1分50秒	_	ラップ有	<ul><li></li></ul>
[24] 蒸し物(強)	200 g	約12分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	
[23] レンジ→[1000W]	200 g	約1分50秒	_	ラップ有	<ul><li>◆ 小房に分けてラップに包み、 皿にのせる。</li></ul>
[24] 蒸し物(強)		約9分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	
[23] レンジ→[1000W]	200 g	約1分20秒	_	ラップ有	● 穂先と根元を交互にして ラップで包み、皿にのせる。
[24] 蒸し物(強)	400	約22分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	● 2~3cm厚さの輪切りにする。
[23] レンジ→[1000W]	400 g	約5分30秒	_	ラップ有	<ul><li>●底の平らな耐熱容器に入れて、 ラップをする。</li></ul>
[24] 蒸し物(強)		約17分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	● 1 cm厚さの輪切りにする。
[23] レンジ→[1000W]	200 g	約4分	_	ラップ有	● 野菜が浸かるぐらいの水(200gに対して100mL)を加え、ラップはたるませて野菜に接するようにかぶせる。
[24] 蒸し物(強)	1./⊞	約22分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	● 1 個を4つに切る。(丸ごとは、加熱 されにくいため、できません)
[23] レンジ→[1000W]	1個 (150g)	約3分	_	ラップ有	<ul><li>丸ごと加熱するときは皿にのせて ラップをし、加熱後ラップをした まま4~5分蒸らす。</li></ul>
[24] 蒸し物(強)	1本	約22分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	● 1本を4等分に切る。丸ごとのときは 仕上がりキーの <b>(</b> ) (強)を押す。
[23] レンジ→[1000W]	(250g)	約4分	_	ラップ有	<ul><li>丸ごと加熱するときは皿にのせて ラップをし、加熱後ラップをした まま4~5分蒸らす。</li></ul>
[24] 蒸し物(強)	100	約17分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	
[23] レンジ→[1000W]	400 g	約3分20秒	_	ラップ有	<ul><li>◆大きさをそろえて切り、皿にのせてラップをする。</li></ul>
[24] 蒸し物(強)	- (1)	約18分	角皿を上段	水位ライン2	● 角皿に重ならないように広げる。
[23] レンジ→[1000W]	1袋 (200g)	約4分	_	ラップ有	●野菜が浸かるぐらいの水(200gに対 して200mL)を加え、ラップはたる ませて野菜に接するようにかぶせる。
[24] 蒸し物(強)		約15分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	●皮をむいて調理網に並べる
[23] レンジ→[1000W]	2本 (600g)	4分~4分30秒	_	ラップ有	● 皮をむいて皿にのせ、ラップを する。加熱後、ラップをしたまま 2~3分蒸らす。
[24] 蒸し物(強)	4個	14~15分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	● 冷蔵保存の卵を使う。
[24] 蒸し物(強)	1杯(400g)	約16分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	

# 加熱早見表

## あたためる

				加熱方法						
メニュー名	加熱前の状態	仕上がり等	自動加熱							
			設定キー・メニュー番号	分量						
	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → <b>V</b> (弱)	80~160gまで						
市販のたろ焼き		急ぐとき	手動で加熱します。							
口頭のたこれで	冷凍	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため (冷凍)→ <b>V</b> (弱)	80~160gまで						
		急ぐとき	手動で加熱します。							
	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → <b>V</b> (弱)	1~2個(1個80g)						
市販の		急ぐとき	手動で加熱します。							
たい焼き・今川焼き	冷凍	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため (冷凍)→ <b>⑦</b> (弱)	1~2個(1個80g)						
		急ぐとき	手動で加熱します。							
	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → <b>介</b> (強)	1枚(200g)						
古町のおねず 神子		急ぐとき	あたため → Λ (強)	1枚(200g)						
旧敗のの好が洗さ	冷凍	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため (冷凍)→ <b>介</b> (強)	1枚(200g)						
		急ぐとき	手動で加熱します。							
市販の焼きおにぎり	冷凍	香ばしくさせたいとき	手動で加熱します。							
	, 1301	急ぐとき	手動で加熱します。							
里いも・かぼちゃ	冷凍	_	あたため	250~500gまで						
ミックスベジタブル	冷凍	_	あたため	100~300gまで						
	市販のたこ焼き 市販のたい焼き・今川焼き 市販の焼きおにぎり 里いも・かぼちゃ	市販のたこ焼き   常温·冷蔵	市販のたこ焼き	おおける では できます。						

## 焼く

メニュー名	加熱前の状態	加熱方法
		メニュー番号(温度)
トーフト (会パンな悔/)	常温	[28] ウォーターグリル→[予熱なし]
トースト (食パンを焼く)	冷凍	
もち	常温	[26] グリル→[予熱有]
	冷凍	[20] 79W ·[35KH]
ピザ	冷蔵	[26] グリル→[予熱なし]
(市販品・焼いていないもの)	冷凍	[28] ウォーターグリル→[予熱なし]
ー 市販のぎょうざ	冷蔵	[27] ウォーターオーブン→[予熱なし 250℃]
日親のさようと	冷凍	
<b>焼きおにぎり</b> (白いごはんをおにぎりにしたもの)	常温	[26] グリル→[予熱なし]
焼きなす	常温	[28] ウォーターグリル→[予熱なし]
焼きとうもろこし	常温	[28] ウォーターグリル→[予熱なし]
さざえ	冷蔵	[28] ウォーターグリル→[予熱なし]

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、<br/>
  取扱説明編P.2 にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

			   ラップの有無	ワンポイント	
メニュー番号(出力・温度)	手動加熱		付属品・棚位置	または水位	アドバイス等
	刀里	約17分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]	0個(160g)	約1分	_	_	
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	8個(160g)	約17分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]		約2分30秒	_	1	
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]		約17分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]	2個(160g)	20~30秒	1		● あんが熱くなるので、ひかえめに加熱する。
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	2個(160g)	約17分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]		40~50秒	_	_	● あんが熱くなるので、ひかえめに加熱する。
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]		約21分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]	1枚(200g)	約1分30秒			
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	11X(2008)	約26分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]		約4分	_	ĺ	
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	2個(100g)	約20分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]	(	約1分40秒	_	ラップ有	
[23] レンジ→[1000W]	500g	約7分30秒	_	ラップ有	
[23] レンジ→[1000W]	100g	約2分	_	ラップ有	※少量の加熱は、火花が出ることが ありますのでご注意ください。

		付属品・棚位置	   ラップの有無   または水位	   ワンポイントアドバイス等			
	分量	目安時間		みたは外辺			
	O##(G###II/D)	12~14分	   角皿を下段	  水位ライン1以上	   ● 角皿の中央に横一列になるように並べる。		
	2枚(6枚切り)	13~15分	円皿で下段	水位フィフ・以上	●月皿の中大に傾り別になるように並べる。		
	<b>4周/1周50~</b>	5~6分	角皿を下段		● 角皿を下段に入れて予熱。		
	4個(1個50g)	10~12分	円皿で「対	_	予熱完了後、角皿にもちをのせる。		
	1枚/声忽约15cm)	15~16分	<b>分</b> 皿を下の	_			
	1枚(直径約15cm)	19~20分	角皿を下段 	水位ライン1以上			
	10個(180g)	20~21分	角皿を下段	水位ライン1以上	<ul><li>● 角皿の中央をさけてぎょうざを並べ、アルミホイルをかぶせる。</li></ul>		
	12個(250g)	24~26分	万皿.6.1.6%		※ひだの部分が若干固く焼き上がります。		
	4個(1個100g)	19~21分	角皿を下段	_	● 角皿にオーブン用クッキングペーパーを敷き、 表面にまんべんなくしょうゆをぬったおにぎり をのせる。		
	4本(1本100g)	30~35分	角皿を下段	水位ライン1以上	● 竹串で数力所穴を開ける。加熱後、水にとって 皮をむく。		
	2本(600g)	26~28分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	● 皮をむいてビニール袋に入れ、しょうゆ、みりん 各大さじ1を加えて約30分漬けこみ、調理網に 並べる。		
	4個(350g)殻付き	18~19分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	● しょうゆ、酒小さじ1を合わせたものを等分に 口から注ぐ。		

# 加熱早見表

## あたためる

	שובונש				1	
	メニュー名	  加熱前の状態	仕上がり等			
		いはかだけいマンコスを表	111111111111111111111111111111111111111	設定キー・メニュー番号	分量	
	+/ 10 7		しっとりさせたいとき	手動で加熱します。		
蒸	まんじゅう	常温·冷蔵	急ぐとき	手動で加熱します。		
り物・煮物	茶わん蒸し	常温·冷蔵	しっとりさせたいとき	[2] しっとりあたため → <b>介</b> (強)	1~4個(1個150g)	
		常温·冷蔵	急ぐとき	手動で加熱します。		
	煮物	常温·冷蔵	_	あたため → Λ (強)	100~400gまで	
	市販の	常温·冷蔵	サックリさせたいとき	[1] サックリあたため	100~200gまで	
	骨付きフライドチキン		急ぐとき	手動で加熱します。		
	市販の調理済 お弁当用フライ	冷凍	サックリさせたいとき	[1] サックリあたため (冷凍)	80~150gまで(1個20~35g)	
	(すでに油で揚げたもの)	/ 77/米	急ぐとき	手動で加熱します。		
	市販のフライドポテト	常温·冷蔵	サックリさせたいとき	手動で加熱します。		
	(すでに油で揚げたもの)		急ぐとき	手動で加熱します。		
フラ	とんかつ・コロッケ	常温·冷蔵	サックリさせたいとき	[1] サックリあたため → <b>♥</b> (弱)	100~200gまで	
イ・	(すでに油で揚げたもの) 		急ぐとき	あたため	100~400gまで	
天ぷら	天ぷら	常温·冷蔵	サックリさせたいとき	[1] サックリあたため	100〜400gまで ※400gは <b>()</b> (強)	
3			急ぐとき	あたため	100~400gまで	
	スぷり	冷凍	サックリさせたいとき	手動で加熱します。		
			急ぐとき	あたため	100~200gまで	
	かきあげ	常温·冷蔵	サックリさせたいとき	手動で加熱します。		
	焼きとり	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → <b>ひ</b> (弱)	100~200gまで	
			急ぐとき	あたため	2~6本(150g)	
		常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → <b>V</b> (弱)	1~2個(1個90g)	
焼 き 物	ハンバーグ		急ぐとき	あたため → <b>(</b> ) (強)	1~4個(1個90g)	
物・ラ	·- · · · · ·	冷凍	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため (冷凍)	1~2個(1個90g)	
パ			急ぐとき	あたため	1~4個(1個90g)	
・スパゲティ類	焼き魚	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → ♥ (弱)	1~2切れ(1切れ100g)	
類			急ぐとき	あたため		
	うなぎのかば焼き	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	手動で加熱します。	1 - 24714/14714 1 2021	
			急ぐとき		1~2切れ(1切れ100g)	
	焼きそば・スパゲティ	常温·冷蔵	_	あたため	100~200gまで	

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、 取扱説明編P.2 にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

手動加熱		付属品・棚位置	ラップの有無	ワンポイント	
メニュー番号(出力・温度)	分量	目安時間	131-344 1331	または水位	アドバイス等 
[24] 蒸し物(強)	1個	約8分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	● もちを使った和菓子(例:大福など) は加熱できません。
[23] レンジ→[1000W]	(50~100g)	10~20秒		_	<ul><li>あんが熱くなるので、ひかえめに加熱する。</li></ul>
[24] 蒸し物(強)	1個(150g)	約18分	角皿を上段	水位ライン2	<ul><li>●手作りの茶わん蒸しは、共ぶたまたは ラップをして加熱する。</li><li>●市販の茶わん蒸しは、フィルム製のふ たははがさず、そのまま加熱する。</li></ul>
[23] レンジ→[200W]		3~4分	_	ラップ有	● 具の種類により加熱時間が異なる ので様子を見ながら加熱する。
[23] レンジ→[1000W]	1人分(200g)	約1分	_	_	
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	2個(200g)	約20分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]		約1分10秒	_	_	L <u></u>
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	120g	約20分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	※揚げていないとんかつやフライなど、 パン粉が白い状態のものはできません。
[23] レンジ→[1000W]	(1個20~35g)	約1分10秒	_	_	
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	100g	約13分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	● 耐熱性の皿に広げてのせる。
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	200 g	約17分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	※揚げていないとんかつやフライなど、 パン粉が白い状態のものはできません。
[23] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	<del></del>
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	200 g	20~21分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]		約1分	_	_	●皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙 を敷き、重ならないように並べる。 ※いかは、はじけるので手動加熱のレン ジ200Wでひかえめに加熱します。
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]		約21分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]	150g	約1分20秒	_	_	●皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。 ※いかは、はじけるので手動加熱のレンジ200Wでひかえめに加熱します。
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし250°C]	2個(140g)	18~20分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	<ul><li>● 焦げやすいので、ひかえめに 加熱する。</li></ul>
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	6本(150g)	約17分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]		約17分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]	2個(180g)	約1分		_	
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	스템(100명)	約20分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]		約2分30秒	_	ラップ有	●加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	2切れ(200g)	約17分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
[23] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	
[27] ウォーターオーブン →[予熱なし 250°C]	1切れ(100g)	約16分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	●皮を上にして調理網にのせる。
[23] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	●皮を下にして耐熱性の皿にのせる。
[23] レンジ→[1000W]	1人分(200g)	約1分	_	_	<ul><li>●パサついているときは、サラダ油 かバターを少し混ぜる。</li></ul>

# 加熱早見表

## あたためる

メニュー名		  加熱前の状態	仕上がり等					
		NHWIND - NAME	TT10 04	設定キー・メニュー番号	分量			
飲み物	牛乳 コーヒー	冷蔵 常温	_	[3] 牛乳・酒	1~4杯 (牛 乳 1杯200mL) 1~4杯 (コーヒー1杯150mL)			
物	お酒	常温	_	[3] 牛乳・酒 → ♥ (弱)	1~4杯(1杯180mL)			
	ごはん・おこわ	常温·冷蔵	しっとりさせたいとき	[2] しっとりあたため	1~2杯(1杯150g) ※1杯のときは中央奥に置き <b>♥ (弱)</b>			
			急ぐとき	あたため	1~4杯(1杯150g) ※4杯のときは <b>① (強)</b>			
		冷凍			100~300g			
	市販のパックごはん	常温·冷蔵	しっとりさせたいとき	千動で加効し土土				
77			急ぐとき	手動で加熱します。				
ここ	ピラフ・焼きめし	常温·冷蔵	_		100~400g			
ん 弁 当		冷凍	_	あたため	250~400g			
パ	コンビニ弁当	常温·冷蔵	_	あたため	_			
類	ロールパン フランスパン	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき					
			急ぐとき					
		冷凍	香ばしくさせたいとき	手動で加熱します。				
			急ぐとき					
			一 マノ C C					
	<b>ハンバーガー</b> お総菜パン (カレーパン・ホットドックなど)	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	千動で加熱します				
			急ぐとき	手動で加熱します。   				
		常温·冷蔵	_	あたため → ♠ (強)	1~2杯(1杯150mL)			
カレー		常温·冷蔵	_	あたため	200~400g			
・シチュー	カレー・シチュー	冷凍	_	「あたため」→ <b>∧</b> (強)	200~400g			
・スープ類	レトルトカレー	常温	パックのまま	手動で加熱します。				
類	1		容器に移しかえて	あたため → ♥ (弱)	200~400g			
	中華まん	常温·冷蔵	しっとりさせたいとき	[2] しっとりあたため	1~4個(1個70~110g) ※1個が110gのときは <b>♠ (強)</b>			
			急ぐとき	手動で加熱します。				
蒸し		冷凍	しっとりさせたいとき	[2] しっとりあたため(冷凍)	1~4個(1個70~110g) ※1個が110gのときは <b>♠ (強)</b>			
蒸し物・煮物			急ぐとき	手動で加熱します。				
	シュウマイ	常温·冷蔵· 冷凍	しっとりさせたいとき	[2] しっとりあたため				
			急ぐとき	あたため→ ♥ (弱)	5~12個(170gまで)			
			しっとりさせたいとき	[2] しっとりあたため(冷凍)→ <b>①</b> (弱)	· -			
			急ぐとき	あたため				

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、 取扱説明編P.2 にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

手動加熱				付属品・棚位置	ラップの有無 または水位	ワンポイント アドバイス等
	メニュー番号(出力・温度)	分量	目安時間		87に63万円	217712763
	[23] レンジ→[1000W]	牛 乳 1杯200mL コーヒー1杯150mL	約1分10秒	_	_	●加熱後、かき混ぜる。
	[23] レンジ→[1000W]	180mL	約50秒	_	_	●加熱後、かき混ぜる。
	[24] 蒸し物(強)	1杯(150g)	約9分	角皿を上段	水位ライン2	
	[23] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	●固めのときは、水をふりかける。
	[23] レンジ→[600W]		約2分	_	ラップ有	●皿にのせるか、容器に入れる。
	[24] 蒸し物(強)	1個(200g)	約11分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	<ul><li>●パッケージのフタをはがし、 調理網にのせる。</li></ul>
	[23] レンジ→[1000W]		約50秒	_	_	<ul><li>●パッケージのフタを少しはがし、 庫内の中央に置く。</li></ul>
	[23] レンジ→[1000W]	1人分(250g)	約1分20秒	_	_	● 加熱後、かき混ぜる。
	[23] レンジ→[600W]		4~5分	_	ラップ有	● あらかじめ、 よくほぐしておく。
	[23] レンジ→[1000W]	1個(500g)	約1分10秒	_	_	<ul><li>● 具の種類により加熱時間が異なるので、様子を見ながら加熱する。</li></ul>
	[28] ウォーターグリル→[予熱なし]		7~8分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
	[23] レンジ→[600W]	2個·2切れ (約80g)	10~20秒	_	_	<ul><li>●時間がたつと固くなるので食べる 直前に様子を見ながら加熱する。</li></ul>
	[28] ウォーターグリル→[予熱なし]		約9分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	
	[23] レンジ→[600W]		約30秒	_	_	<ul><li>●時間がたつと固くなるので食べる 直前に様子を見ながら加熱する。</li></ul>
	[28] ウォーターグリル→[予熱なし]	1個(100g)	10~11分	角皿+低アミを下段	水位ライン1以上	● 具の種類により加熱時間が異なる ので、様子を見ながら加熱する。
	[23] レンジ→[600W]		20~30秒	_	_	<ul><li>●時間がたつと固くなるので食べる 直前に様子を見ながら加熱する。</li></ul>
	[23] レンジ→[1000W]	1杯(150mL)	約1分	_	_	●加熱後、かき混ぜる。
	[23] レンジ→[1000W]	1人分(200g)	約1分20秒	_	ラップ有	●加熱後、かき混ぜる。
	[23] レンジ→[1000W]		約4分	_	ラップ有	●底の平らな浅い容器に入れ、加熱途中、一度取り出してかき混ぜる。 ●加熱後、かき混ぜる。
	[24] 蒸し物(強)	1袋(200g)	15~16分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	<ul><li>レトルトパックはレンジ加熱では、 絶対にしない。</li></ul>
	[23] レンジ→[1000W]		約1分20秒	_	ラップ有	●加熱後、かき混ぜる。
	[24] 蒸し物(強)	1個 (70~80g)	約11分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	● 底の紙をとってサッと水にくぐらせ、
	[23] レンジ→[1000W]		40~50秒	_	ラップ有	ゆったりとラップに包む。 ※あんまんは、あんが先に熱くなり、3分 以上加熱すると発煙・発火のおそれがあ るので、加熱時間はひかえめに。
	[24] 蒸し物(強)		20~30分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	
	[23] レンジ→[1000W]		約1分	_	ラップ有	ゆったりとラップに包む。加熱後、 ラップをしたまま2~3分蒸らす。 ※あんまんは、あんが先に熱くなり、3分 以上加熱すると発煙・発火のおそれがあ るので、加熱時間はひかえめに。
	[24]蒸し物(強)	12個(170g) -	約11分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	
	[23] レンジ→[1000W]		約1分30秒	_	ラップ有	●両面に水をふりかける。
	[24] 蒸し物(強)		約12分	角皿+高アミを上段	水位ライン2	
	[23] レンジ→[1000W]		約3分	_	ラップ有	●両面に水をふりかける。